

1. Centrifugering

Tvätten skall centrifugeras i högcentrifugerande tvättmaskin eller fristående centrifug.

2. Upphängning

Häng tvätten över dubbla linor.

3. Placering

Häng tjockt tvättgods som jeans och frotté närmast fläkten, lakan och dukar längs med långsidorna och små plagg längst bort från fläkten. Det är inte tillåtet att placera tvätt direkt framför utblåset på avfuktaren.

4. Start

Slå på huvudströmbrytaren på väggen. Starta avfuktaren genom att vrida timern till önskad torktid. Om signallampan på avfuktaren lyser och avfuktaren trots det inte startar, tryck in återställningsknappen.

5. Stopp

Avfuktaren stannar själv när tiden gått ut.

6. Rengöring

Rengör filtren på bägge sidorna av avfuktaren efter användning.

Torkningen sker med lägre temperatur varpå tvätten blir mjuk och smidig.

