Nocpix www.nocpix.com

VISTA

Termiskt bildmonokulär

Bruksanvisning

VISTA S50R / VISTA H50R / VISTA H50 VISTA H35R /VISTA H35

1 Specifikation

Modell	VISTA H35	VISTA H35R	VISTA H50	VISTA H50R	VISTA S50R		
Värmesensor		1280×1024,12µm					
NETD,mK			≤15				
Bildhastighet,Hz			60				
Objektivlins,mm	35	F0,9	50]	50 F0,9			
Synfält (H×V),°/m@100 m	12,5×10	0,0/22×18	8,8×7,0	8,8×7,0/15×12			
Förstoringsgrad,×	3.	~28	4~	-40	2~40		
Detektionsområde,m							
(Målstorlek:1,7 m×0,5	15	800	26	2600			
m,P(n)=99 %)							
Utgångslindring,mm		25	2	.5	25		
Utgångspupillens diameter,mm		8		8			
Dioptri,D	-4	~+6	-4~	-5~+3			
Display	AMOLED 2560×2560						
Batterityp	Utbytbart litium-jon-batteripaket IBP-7/4400 mAh						
Max.batteritid,(t= 22 °C)h	4	5,5	5	4.5			
Säkerhetsklass för laser	/	Klass 1	/	Klass 1	Klass 1		
Max.avstånd för avståndsmätare,m	/ 1200		/	1200	1200		

MIK	Stödjer						
Minneskapacitet,GB	64						
IP-klassning	IP67						
Drifttemperatur,°C	-20~+50						
Vikt,g(med batteri)	600 640 630 650 690						
Dimension,mm	184×61×71	190×67×79	190×67×79	194×70×82	201×70×82		

★ Den faktiska batteritiden beror på Wi-fi-användningens densitet, fotografering, videoinspelning osv.

> Förbättringar kan göras på designen och mjukvaran för denna produkt för att förbättra dess funktioner utan att tidigare ha meddelat kunden.

2 Innehåll i förpackningen

- Serien VISTA termiskt bildmonokulär
- Portabel påse
- Batteripaket IBP-7 × 2
- Datakabel
- Nackband
- Rengöringsduk för lins
- Snabbstartsguide

3 Beskrivning

Serien Vista termiska bildmonokulärer är skapade för både natt- och dagsanvändning och erbjuder enastående bildkvalitet även under ogynnsamma väderförhållanden (som dimma, smog och regn), samt genom hinder som grenar, högt gräs, tät vegetation, osv. som kan försvåra måldetektering.

VISTA-värmekameror är avsedda för olika användningsområden, inklusive jakt, observation, säkerhet, terrängorientering och sök- och räddningsinsatser, osv.

4 **Funktioner**

- 1280×1024 , 640×512 12 µm detektor
- NETD≤15 mK
- 60 Hz bildhastighet
- F0,9 objektivlins
- Lins och laseravståndsmätare 2 i 1 (VISTA H35R/VISTA H50R/VISTA S50R)
- AMOLED 2560×2560 rundskärm
- Uppladdningsbart batteripaket IBP-7 för snabbt byte
- Smidig digital-zoom: 1×~8×
- Ultraklart läge
- Ögonskydd med låg ljusstyrka, färgpalett och varm nyans
- Elektronisk bildstabilisering
- N-LINK (VISTA H35R/H50R/S50R)
- Ballistisk beräkning VISTA H35R/H50R/S50R)
- Anpassade paletter
- Anpassad knapp via APP

1.linsskydd

2. Linsfokusring

5 Komponenter och knappar



Alla rättigheter förbehållna och får ej kopieras eller distribueras i någon form utan skriftligt medgivande

6 Knappfunktioner

Knapp	Nuvarande status	Tryck snabbt	Håll intryckt
	Avstängd		Slå på enheten
Knapp Ström	Hem-skärm	Sätt enheten i standby-läge	Stäng av enheten
()	Standby-läge	Väck enheten	Väck enheten
0	Gränssnitt för Genvägsmeny	Återgå till den övre menyn med sparade ändringar	Stäng av enheten
	Gränssnitt för Huvudmeny	Återgå till den övre menyn utan sparade ändringar	Stäng av enheten
	Hem-skärm	Digital-zoom	Slå på / stäng av LAM-funktionen
Knapp Upp	Gränssnitt för Genvägsmeny	Navigering uppåt	
-	Meny-gränssnitt	Navigering uppåt	
	Hem-skärm	Öppna genvägsmenyn	Gå till huvudmenyn
Knapp Meny M	Gränssnitt för Genvägsmeny	Ange parametrarnas valstatus / bekräfta	Spara och återgå till hem-skärmen
	Gränssnitt för Huvudmeny	Gå till undermenyn / Växla och bekräfta parametrar	Spara och återgå till hem-skärmen
	Hem-skärm	Ta ett foto	Starta videoinspelning
Knapp Ned	Videoinspelning	Ta ett foto	Stoppa och spara videon
	Gränssnitt för Genvägsmeny	Navigering nedåt	
	Meny-gränssnitt	Navigering nedåt	
▲ + M	Hem-skärm		Slå på/stäng av BIB
▲ + ▼	Hem-skärm	Slutarkalibrering	Bakgrundskalibrering
м+Т	Hem-skärm eller laseravståndsmätare		Växla mätningsläge mellan enkel mätning och kont inuerlig mätning

7 Batteriladdning

Vista-serien använder ett uppladdningsbart litium-jon-batteripaket. Ladda Batteriet före användning.

Metod 1: Laddning direkt

- > Anslut Typ-C-kontakten på datakabeln till porten på batteripaketet.
- > Anslut den andra kontakten av datakabeln till USB-porten på strömadaptern.
- Sätt in strömadaptern i ett 100 V 240 V vägguttag för att ladda batteriet.
- Under laddningen kommer LED-indikatorn på Batteripaketet att börja lysa och blinka. Om alla fyra indikatorlampor lyser och står stilla är Batteriet fullt laddat.



Metod 2: Laddning med Typ-C-port



- Öppna locket till Typ-C-porten på undersidan av Vista-serien.
- > Anslut Typ-C-änden av datakabeln till Typ-C-porten.
- > Anslut den andra änden av datakabeln till strömadaptern.
- Sätt i adaptern till ett 100-240 V eluttag för laddning.
- Batteri-ikonen kommer att ändras till laddningsikonen på displayen.
- Under Batteriladdning med Type-C-porten kommer statuslampan på Vista-serien också att ändras för att visa batteristatus.
 - Om statuslampan lyser konstant rött pågår laddning av Batteriet.
 - Om statuslampan lyser grönt har Batteriet laddats helt.

Installation av batteripaket

> Skjut knappen på batterifackets lock, öppna batterifacket och dra ut

batteripaketet

Sätt i batteripaketet, sätt på locket till batterifacket och skjut knappen till låst läge.



Försiktighetsåtgärder för batteri

Efter en längre tids förvaring bör batteriet vara delvis laddat, inte fulladdat eller urladdat.

- Ladda inte batteriet direkt efter att du har tagit det från en kall miljö till en varm miljö. Vänta 30 till 40 minuter så att det kan värmas upp.
- Ladda inte batteriet utan övervakning.
- Ladda batteriet i en miljö mellan 0 °C och +45 °C. Annars kommer batteriets livslängd att förkortas.
- Laddningstiden bör inte överstiga 24 timmar.
- > Utsätt inte Batteriet för höga temperaturer eller öppen eld.
- Sänk inte ner Batteriet i vatten.
- Anslut inte extern enhet med en strömkonsumtion som överskrider tillåtna nivåer.
- Batteriet är utrustat med en kortslutningsskyddsfunktion. Dock bör varje situation som kan ge upphov till kortslutning undvikas.
- Vänligen demontera eller modifiera inte Batteriet utan professionella instruktioner.
- Slå inte på eller tappa batteriet.
- Batterikapaciteten kan minska vid användning i negativa temperaturer, vilket är normalt och inte ett fel.
- Undvik att använda Batteriet vid temperaturer över det som visas i tabellen, eftersom detta kan minska batteripaketets livslängd.
- > Vänligen håll batteriet utom räckhåll för barn.

8 Extern strömförsörjning

Vista-serien kan drivas med en extern strömförsörjning, som en Powerbank (5 V).

- Anslut den externa strömförsörjningen till Typ-C-porten på undersidan av Vista-serien.
- Enheten växlar till den externa strömförsörjningen och laddar det interna Batteripaketet samtidigt.
- Om enheten är ansluten till en extern strömkälla och inget Batteripaket är installerat, ändras batteri-ikonen till USB-ikonen
- När den externa strömförsörjningen kopplas bort växlar Vista-serien automatiskt till batteripaketet utan att stängas av.

9 Slå på/stäng av och bildinställningar

- Slå på: Ta bort linsskyddet. Håll knappen Ström intryckt för att slå på enheten.
 Efter några sekunder visas hem-skärmen.
- Rotera dioptriringarna för okuläret tills bilden blir tydlig i okuläret. Efter justeringen behöver den inte ändras för samma användare.
- > Rotera fokuseringsringen på objektivlinsen för att ställa in skärpan på det

objekt som ska observeras.

- För att ställa in bildläget, displayens ljusstyrka, bildskärpa och bildkontrast, se avsnittet för Genvägsmeny i denna bruksanvisning.
- Stäng av: Efter användning, håll intryckt knappen Ström intryckt så visas en nedräkning för avstängning. Släpp sedan fingret. Under processen kan du trycka på valfri knapp för att avbryta avstängningen.

10 Uppdatera och appen NOCPIX

Anslutning till klientprogramvara

Serien VISTA Termiskt bildmonokulär kan styras med appen **NOCPIX**, som låter dig överföra bilder i realtid, manövrera enheten och uppdatera programmet genom att ansluta en smarttelefon eller bärbar dator via Wi-Fi.

Du kan ladda ner och installera appen NOCPIX på vår officiella webbplats (www.nocpix.com) eller i appbutiken. Som ett alternativ kan du skanna QR-koden nedan för att ladda ner den gratis.

Vista-serien har en inbyggd Wi-Fi-modul. Enheten kan anslutas till en extern apparat (dator eller mobiltelefon) via Wi-Fi.

- Håll M-knappen intryckt på hemskärmen för att gå till huvudmenyn. Aktivera
 Wi-Fi på enheten.
- När Wi-Fi är aktiverat söker du efter Wi-Fi med namnet
 VISTA H50R XXXXXXX på den externa enheten, där XXXXXXX är

enhetens serienummer. Välj Wi-Fi, ange lösenord och ansluta. Det initiala lösenordet är **12345678**.

- > När Wi-Fi-anslutningen är klar kan du styra enheten via mobilappen.
- Genom appen kan du utföra många funktioner, som att uppgradera enheten, överföra bilder i realtid samt hantera enhetsfiler och justera datum och tid.



Anpassad knapp

 Genom APP, klicka på alternativet anpassade knapp för att gå in i funktionsinställningsgränssnittet, där du kan se standardfunktionerna för varje knapptryckning kort och lång tryckning 2. Klicka på knappen som behöver justeras, och funktionen som kan ställas in dyker upp. Välj den funktion du vill ha och klicka på Klar. Klicka slutligen på Spara till enhet.



Uppgradera enhet

- ▶ När installationen är klar öppnar du NOCPIX- applikationen.
- Om din enhet har anslutits till en mobil enhet, vänligen byt till mobildata för den mobila enheten. Efter anslutningen visas ett meddelande om uppdatering automatiskt i appen. Klicka på Nu för att ladda ner den senaste versionen omedelbart eller klicka på Senare för att uppdatera senare.
- NOCPIX kan lagra den senast anslutna enheten automatiskt. Om du har anslutit till NOCPIX tidigare kommer den därför automatiskt att upptäcka uppdateringen även när kikarsiktet inte är anslutet till en telefon eller bärbar dator.

Om en uppdatering finns och den mobila enheten har tillgång till internet, kan du först ladda ner uppdateringen. När enheten sedan är ansluten till den mobila enheten uppdateras den automatiskt.

När uppdateringen har installerats startar enheten om automatiskt.



11 Genvägsmeny

På genvägsmenyn kan du snabbt justera grundläggande konfigurationer för de mest använda funktionerna, inkluderat bildläge, displayens ljusstyrka, bildens skärpa och bildkontrast.

- > På hem-skärmen, tryck på M-knappen för att gå till genvägsmenyn.
- > Tryck på knappen Upp / Ned för att växla mellan följande alternativ.
 - Bildläge: Tryck på M-knappen för att växla tillstånd, tryck på upp/ned-knappen för att välja bildläge.
 - Bildens ljusstyrka: Tryck på M-knappen för att växla tillstånd, tryck på upp/ned-knappen för att ändra bildens ljusstyrka från nivå 1 till nivå 10.
 - Bildens skärpa: Tryck på M-knappen för att växla tillstånd, tryck på upp/ned-knappen för att ändra bildskärpan från nivå 1 till nivå 10.
 - Bildkontrast: Tryck på M-knappen för att växla tillstånd, tryck på upp/ned-knappen för att ändra bildkontrasten från nivå 1 till nivå 10.
- > Håll M-knappen intrykt för att spara ändringarna och återgå till hem-skärmen.
- > Om ingen åtgärd vidtas inom 7 sekunder i genvägsmenyn sparar enheten automatiskt ändringarna och återgår till hem-skärmen.



12 Huvudmeny

- > Håll **M-knappen** intryckt på hemskärmen för att gå till huvudmenyn.
- > Tryck på knappen Upp / Ned för att växla mellan menyalternativen.
- Funktionsalternativen i huvudmenyn är cykliska: när pilen > når det sista alternativet på den första sidan, vänder den till det första menyalternativet på den andra sidan. När pilen > är på det första alternativet på den första sidan trycker du på knappen Upp för att växla till det sista alternativet på den andra sidan.
- Tryck på M-knappen för att ändra parameterinställningarna för det aktuella menyalternativet eller för att öppna undermenyn.
- I undermenyn på andra och tredje nivån väljer du en parameter eller funktion med knappen Upp / Ned och tryck på M-knappen för att bekräfta valet. En ikon blinkar för att indikera att ändringarna sparas och sedan visas den övre menyn eller undermenyn.
- I alla menygränssnitt kan du trycka på knappen Ström för att återgå till den övre menyn eller hem-skärmen utan att spara ändringarna, och hålla M-knappen intryckt för att spara ändringarna och återgå till hem-skärmen.
- > I alla menygränssnitt återgår enheten automatiskt till hem-skärmen utan att

spara ändringarna om ingen åtgärd vidtas inom 15 sekunder.

Under den kontinuerliga körningen av det termiska bildmonokuläret, när du avslutar huvudmenyn, kommer muspekaren > att finnas kvar på positionen innan avslut. När du startar om det termiska bildmonokuläret och öppnar huvudmenyn för första gången, kommer muspekaren att stanna vid det första menyalternativet.



Alternativ och beskrivningar för huvudmeny

	Slå på/stäng av den BIB	20:35 🔲 5×
	• Håll M-knappen intryckt för att gå till huvudmenyn.	ALC: NOT THE ALL ME
	• Slå på/stäng av BIB med ett kort tryck på M-knappen.	
	• Bild-i-bild (BIB) ger ett flytande fönster som är oberoende av hela skärmen. Detta	
Bild i bild	fönster visar en del av bilden som är förstorad till $2 \times$ i ett visst område centrerat på	
	huvudbildens hårkors.	
		(ĝ) >
	Slå på/stäng av Ultraklart läge	■ 6.5×
	• Håll M-knappen intryckt för att gå till huvudmenyn.	180:35 •Ultra-Clear 892m
	• Välj menyalternativet Ultraklar med knappen Upp / Ned.	
I 114	• Slå på/ stäng av det ultraklara läget med ett kort tryck på M-knappen, varvid du hör	
Ultraklar	ett klick från slutarkalibreringen.	
Ο	• När funktionen är påslagen / avstängd kommer ikonen på statusfält att förändras i	
	enlighet med detta.	
	• När det ultraklara läget är påslaget kommer bilkontrasten att vara förstärkt, vilket är	(ĝ) >
	lämpligt för regn, dimma och andra hårda väderförhållanden.	

Alla rättigheter förbehållna och får ej kopieras eller distribueras i någon form utan skriftligt medgivande

	Slå på/stäng av Wi-Fi						
	• Håll M-knappen intryckt för att gå till huvudmenyn.						
	 Tryck på knappen Upp / Ned för att välja alternativet Wi-Fi. N-link 						
	Slå på / stäng av Wi-Fi med ett kort tryck på M-knappen.						
Wi-Fi	• När Wi-Fin är påslagen, kommer det förinställda lösenordet att visas under 3 sekunder						
(î÷	bakom Wi-Fi-ikonen.						
	• Standardlösenordet är 12345678. Efter att lösenordet har bytts kommer det ej längre att						
	visas.						
	● När funktionen är påslagen / avstängd kommer ikonen på statusfält att förändras i						
	enlighet med detta.						
	1. Slå på WIFI-funktionen på en annan NOCPIX-enhet som stöder N-LINK-funktionen						
	2. Slå på N-LINK-funktionen på VISTA-enheten, hitta hotspot-namnet på WiFi-enheten och tryck på M-tangenten för att bekräfta						
	anslutningen. När anslutningen har lyckats kommer det att finnas ett $$ -tecken.						
	Obs: I denna anslutningsprocess, oavsett vem som är ansluten till vem, kan sammankopplingsfunktionen realiseras.						
N-LINK	3. För VISTA-avståndsmätarmodeller, tryck och håll upp-knappen för att aktivera avståndsläget. Standard är kontinuerligt						
(VISTA	avståndsintervall CONT, tryck sedan och håll ned M+Ned-knappen för att byta avståndsläge till SGL enkelavståndsläge. Vid						
S50R/H50R/H35R)	den här tiden trycker du kort på Upp-knappen för att utföra en enda avståndsmätning.						
	4. Vid denna tidpunkt kommer den sammankopplade enheten att ta emot det enda avståndsnumret och den aktuella skärmen						
	som sänds av VISTA.						
	5. Om funktionen för ballistisk beräkning är påslagen i en annan enhet, kan den ballistiska beräkningen utföras genom det						
	överförda avståndsnumret.						



Slå på/stäng av MIK • Håll M-knappen intryckt för att gå till huvudmenyn. 180:35 Microphone Tryck på knappen Upp / Ned för att välja alternativet MIK. • Tryck på M-knappen för att slå på/stäng av MIK. Mikrofon • När MIK är aktiverat spelar enheten in ljud under videoinspelning. \bigotimes ැබු Ställ in kalibreringsläget I sällsynta fall, när bilden är försämrad eller ojämn kan den förbättras genom kalibrering. Det finns två olika kalibreringslägen: Automatisk och Manuell. Oavsett vilket läge du använder kan du manuellt utföra Slutarkalibrering och bakgrundskalibrering. • Håll M-knappen intryckt för att gå till huvudmenyn. Tryck på knappen Upp / Ned för att välja alternativet Kalibrering. • Kalibrering

- Tryck på M-knappen för att öppna undermenyn för funktionen Kalibrering.
- Tryck på knappen Upp / Ned för att växla mellan Automatisk och Manuell.
 - Automatisk kalibrering: Den definieras av mjukvarualgoritmer. När Bildkvaliteten försämras kommer den att kalibreras automatiskt i detta läge.
 - Manuell kalibrering: Bilderna kalibreras av användaren beroende på bildens effekt. Du måste trycka på Upp-knappen + Ned-knappen samtidigt för att utföra kalibreringen.
- Tryck på M-knappen för att bekräfta ditt val. Ikonen på statusfältet ändras därmed.

	Contraction of the second seco	= 6.5× • Calibration al		20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	$35 = 5^{\times}$	$i + \mathbf{v}$			
	Visa vidaa	allar fatafi	an i anh atan	•	,00	1,00			
	visa video- eller fotofiler i enneten								
	• Hall M	-knappen inti	yckt för att gå till huv		20:35 🔲 5×				
	• Tryck p	å knappen U	pp / Ned för att välja		• Gallery				
	• Tryck p	å M-knapper	n för att öppna funktio		VID_4510120656 VID_4510120665				
Galleri	 När det 	• När det finns ett stort antal filer finns det en filcachetid efter att du har angett MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_457101206 MG_45710 MG_457101206 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_457100 MG_45710							
	funkti	funktionen							
	● I varje gränssnitt är knapparnas driftslogik följande								
			Mapp-gränssnitt	Fil-gränssnitt	Vy-gränssnitt	IMG_457101206 (◎ →			
	Кпарр	Tryck	Återgå till den	Återgå till den	Återgå till den				
	Ström	snabbt	övre menyn	övre menyn	övre menyn				
	Кпарр	Tryck	Navigering uppåt	Navigering uppåt	Bakåt				

Alla rättigheter förbehållna och får ej kopieras eller distribueras i någon form utan skriftligt medgivande

	Upp	snabbt							
		Håll	Föregående sid	la	Föregående sida	/			
		intryckt							
		Tryck	Gå in i mapper	ı	Visa fil	Pa	usa/spela		
	Knapp	snabbt							
	Meny	Håll	Återgå	till	Återgå til	1 Åt	ergå	till	
		intryckt	hem-skärmen		hem-skärmen	her	m-skärmer	1	
		Tryck	Navigering neo	låt	Navigering nedåt	Sn	abbspolnir	ng	
	Knapp	snabbt				fra	ımåt		
	Ned	Håll	Nästa sida		Nästa sida	/			
		intryckt							
	Ballistisk beräkning								
Ballistisk beräkning	1.Tryck och håll ned menyknappen för att öppna huvudmenyn. Välj alternativet Ballistisk beräkning. Inom alternativet Ballistisk								
(VISTA H35R/VISTA	beräkning kan du ställa in funktionen för ballistisk beräkning till PÅ eller AV.								
H50R/VISTA S50R)	2. I alternativet Profil väljer du punktprofilen från 1 till 5. Du kan också anpassa punktnamnet genom NOCPIX-APPEN.								
	3. Ställ in enheten på MOA eller mil , cm eller tum.								





	• Ange rätt år, månad och dag med ett kort tryck på knappen Upp / Ned.							
	• Håll M-knappen intryckt för att spara och avsluta.							
	Ställ in systemtiden							
	• I undermenyn Inställningar väljer du menyalternativet Tid med knappen Upp / Ned.							
Tid	• Tidsformatet visas som TT:MM i 24-timmarsklocka.							
	• Tryck på M-knappen för att aktivera undermenyn Datum . Två triangelikoner visas ovanför och under värdet.							
	• Välj rätt värde för timme och minut med ett kort tryck på knappen Upp / Ned.							
	• Tryck kort på M-knappen för att växla mellan timme och minut.							
	• Håll M-knappen intryckt för att spara och avsluta. Och tiden i statusfältet ändras därmed.							
	Ställ in systemspråket							
	• I undermenyn Inställningar väljer du menyalternativet Språk med knappen Upp / Ned.							
Språk	 Öppna undermenyn Språk med ett kort tryck på M-knappen. 							
	• Välj önskat språk med ett kort tryck på knappen Upp / Ned.							
	• Tryck på M-knappen för att bekräfta valet. Samtidigt sparas inställningen och undermenyn Inställningar öppnas							
	automatiskt.							
Statusfält	Inställning av UI							
	• I undermenyn Inställningar väljer du menyalternativet Statusfält med knappen Upp / Ned.							
_	• När du väljer Dölj behåller UI endast ikonerna för tid, förstoring och batterinivå. När du väljer Visa visas alla ikoner.							

		Visa					
	Enhet	Enhet för avståndsmätning					
	My	• I undermenyn Inställningar väljer du menyalternativet Enhet med knappen Upp / Ned.					
		 Du kan välja enheterna m eller yr 					
	EIS	Slå på/stäng av elektronisk bildstabilisering					
		■ I undermenyn Inställningar väljer du menyalternativet EIS med knappen					
		Upp / Ned.					
		 Tryck på M-knappen för att slå på/stäng av EIS ⁱ/₁ → ⁱ					
		 När EIS är påslagen förstoras bilden något. 					
		 När laseravståndsmätaren slås på är EIS avstängd som standard. © © R # 					
	Ann	Antal anpassade paletter					
	Anpassade	Efter att ha angett funktionen kan du välja omkopplaren för varje färgpalett. När du stänger av denna					
	paletter	färgpalett kommer den inte längre att visas när du byter färgpaletter i snabbmenyn. Minst en färgpalett					



	- Bildens skärpa: nivå 5	- Bildnyans: C
	- Bildkontrast: nivå 5	- MIK: av
	- Digital-zoom: 1×	- Kalibreringsläge: A
	- Statusfält: Visa	- Enhet: m
	- EIS: av	- Laseravståndsmätare: av
	Visa systeminformationen	
	• I undermenyn Inställningar väljer du menyalternativet	Info med knappen Upp / Ned.
Info	• Den relevanta informationen för enheten kommer att vis	as med ett kort tryck på M -knappen.
i	• Med den här funktionen kan användaren visa följande	e information om den aktuella termiska bildmonokuläret:
	produktmodell, Firmware, PN, SN, hårdvaruversionsnur	nmer osv.
	• Håll M-knappen intryckt för att återgå till undermenyn A	Ilmänna inställningar.

13 Digital-zoom

Vista-serien fungerar med snabb digital inzoomning av bilder för att öka den visuella förstoringen.

- > Tryck på **knappen Upp** på hem-skärmen för att zooma in bilden.
- > Korresponderande förstoring visas i statusfältet.

14 Fotografering och videoinspelning

Serien VISTA Termiskt bildmonokulär är utrustad med ett inbyggt 64 GB-minneslager och kan användas för fotografering och videoinspelning. Bildoch videofilerna kommer att namnges efter tid, därför rekommenderas att du anger systemets datum och tid i huvudmenyn innan du använder foto- och videofunktionerna (se **Huvudmeny - Inställningar - Datum-/tidsinställning** i den här bruksanvisningen), eller att du synkroniserar systemets datum och tid i inställningarna för appen NOCPIX. Mer information finns i Bruksanvisningen för appen på vår officiella webbplats (www.nocpixr.com).

Fotografering

Tryck på knappen Ned på hem-skärmen för att ta ett foto. Bilden fryser i 0,5

sekunder med en kameraikon 🙆 som blinkar i det övre vänstra hörnet. När bilden är tagen försvinner ikonen.

- De tagna bilderna sparas i det inbyggda minneskortet.
- När ikonen med ett utropstecken () visas på den högra sidan av kameraikonen, innebär detta att det inte finns tillräckligt med minne. Kontrollera och överför dina videor och bilder till andra medium för att frigöra utrymme.

Videoinspelning

- > Håll knappen Ned intryckt på hem-skärmen för att starta videoinspelningen.
- Inspelningsikonen och meddelandet om inspelningstid visas i displayens övre vänstra hörn och tiden anges i formatet TT: MM: SS (timme: Minut: Sekund).
- Den röda pricken till vänster om tidmeddelandet blinkar kontinuerligt under inspelningen.
- > Under inspelningen kan du även ta ett foto genom att trycka på knappen Ned.
- > Håll knappen Ned intryckt för att stoppa och spara videon. Spelar in.
- > Alla videor och foton sparas i det inbyggda minneskortet.
- Vista-serien har inbyggd mikrofonfunktion. Du kan slå på mikrofonfunktionen och spela in under inspelningen.

- Du kan gå till och använda menyn under videoinspelningen.
- Den tagna bilden och den inspelade videon sparas under namnen IMG_yyyyMMddHHmmss.jpg respektive VID_yyyyMMddHHmmss.mp4 på det inbyggda minneskortet (ååååMMddTTmmss-år, månad, datum, timme, minut och sekund);
- På grund av det begränsade minnesutrymmet rekommenderar vi att du rensar minnet regelbundet eller flyttar bilder och videor till ett annat minnesmedium för att frigöra minnesutrymme på enheten.

Minnestillgång

När enheten är påslagen och ansluten till en dator, känns den igen av datorn som ett flash-minne. Därefter kan du få tillgång till enhetens minne och ta kopior av foton och videor.

- Anslut enheten till en dator via datakabeln.
- ➢ Slå på enheten.
- Dubbelklicka på "Min dator" på skrivbordet dubbelklicka för att öppna enheten med namnet "NOCPIX"- sedan dubbelklicka för att öppna enheten med namnet "VISTA" för att få tillgång till minnet.
- ➢ Filer som namnges efter tid visas efter att du har öppnat minnet.

15 Laseravståndsmätare (VISTA H35R/H50R/S50R)

- Håll knapparna Upp intryckta på hem-skärmen för att slå på/ stänga av laseravståndsmätarfunktionen.
- Du kan ändra enhet för avståndsmätning med enhetsfunktionen i inställningsmenyn.
- Tryck länge på knappen Upp för att gå tillbaka till laseravståndsmätarfunktionen.
- Du kan byta avståndsläge mellan kontinuerlig avståndsbestämning (CONT) och enkel avståndsbestämning (SGL) genom att trycka länge på M+ ↓. När du är i enkelavståndsläge, tryck på upp-knappen för att få SGL-avstånd. Avståndsmätningen försvinner efter 30 sekunder.



Utför en teknisk inspektion för att kontrollera följande punkter varje gång innan du använder enheten:

- Enhetens utsida (ingen spricka på höljet).
- Lins och okulär (inga sprickor, olja, fläckar eller andra avlagringar)
- > Status för det laddningsbara batteriet (fulladdat i förväg) och den elektriska

kontakten (ingen försaltning eller oxidation).



Underhåll bör utföras minst två gånger per år och inkludera följande steg:

- Torka av ytan på metall- och plastdelar med en bomullstrasa för att ta bort damm och smuts. Silikonfett kan användas för rengöringsprocess.
- Rengör de elektriska kontakterna och batterifacken på enheten genom att använda ett kladdfritt lösningsmedel.
- Kontrollera glasytan på okuläret samt linsen. Om nödvändigt, ta bort damm och sand från linsen (det är bäst att använda en icke-kontakt-metod). Använd ett specialiserat torkredskap och lösningsmedel för att rengöra optiska ytor.

18 Felsökning

I följande tabell listas alla problem som kan uppstå under operationen av enheten. Kontrollera och lös problemen med hjälp av denna tabell. Om fel som inte nämns i tabellen uppstår eller om du inte kan åtgärda felet ska du skicka tillbaka enheten till återförsäljaren eller leverantören för felsökning.

Fel	Möjliga orsaker	Lösningar			
Enheten kan inte startas.	Batteriet är urladdat	Ladda batteriet			
Enheten kan inte drivas av en extern	USB-kabeln är skadad	Byt ut USB-kabeln			
strömförsörjning	Det är brist på extern strömförsörjning	Kontrollera vid behov den externa strömförsörjningen			
Bilder är för mörka	Skärmen är inte tillräckligt ljusstark	Justera displayens ljusstyrkan			
Bildkvaliteten är dålig eller detekteringsavståndet förkortas	Dessa problem kan sannolikt uppstå när du använder enheten i tuffa väder (t.ex. snö, regn och dimma).				
Enheten kan inte anslutas till en smarttelefon eller dator	Wi-Fi-lösenordet är felaktigt	Ange det korrekta lösenordet			
	Det finns för många Wi-Fi-nätverk inom enhetens räckvidd, vilket kan orsaka interferens	För att få stabil nätverksåtkomst rekommenderas att du flyttar enheten till ett område med ett begränsat antal Wi-Fi-nätverk eller ett område utan Wi-Fi-täckning			
Wi-Fi-signaler har försvunnit eller avbrutits.	Enheten befinner sig utanför Wi-Fi-täckning. Det finns blockering (t.ex. betongväggar) mellan enheten och mottagaren.	Flytta enheten till en plats där du kan ta emot Wi-Fi-signaler.			
När enheten används vid låg temperatur är bildkvaliteten sämre än den är vid normal temperatur.	Vid temperaturer över 0 °C varierar temperaturökningen m koefficienter för värmeledningsförmåga. Som ett resultat upp Vid låga temperaturer svalnar de observerade objekten (bak temperaturkontrast. Därför är bildkvaliteten (i synnerhet deta	ed de observerade objekten (miljö och bakgrund) på grund av olika ostår högtemperaturkontrast och bildkvaliteten blir bättre. grunden) vanligtvis till en liknande temperatur på grund av minskad ıljerna) dålig, vilket är ett kännetecken för värmekameror.			

19**Juridisk-och** regleringsinformation

Frekvensomfång för trådlös sändarmodul:

WLAN: 2,412 - 2,472 GHz (för EU)

Ström för trådlös sändarmodul < 20 dBm (endast för EU)

Vi, Inlumen Technologies Co., Ltd. intygar härmed att radioutrustningen i Mate-serien överensstämmer med direktiven 2014/53/EU och 2011/65/EU

FCC-uppgift FCC ID: 2BHFB-3C-00

Märkningskrav

Denna enhet efterlever artikel 15 i FCC-reglerna. Användningen måste uppfylla följande två krav: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga interferenser och (2) denna enhet måste acceptera alla interferenser som den tar emot, inkluderat interferens som kan orsaka oönskad användning.

Information till användaren

Alla förändringar och modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda sig av utrustningen.

EMC: Klass A

Obs: Denna utrustning har genomgått tester och uppfyller gränsvärdena för en digital enhet i klass A, enligt artikel 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att skapa ett rimligt skydd mot skadliga interferenser när utrustningen används i en kommersiell miljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan orsaka skadliga interferenser på radiokommunikationer om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen. Om utrustningen används i ett bostadsområde kommer den sannolikt att orsaka skadliga interferenser, i vilket fall användaren måste åtgärda interferensen på egen bekostnad.

Enligt kraven för RF-exponering måste ett minsta avstånd på 0,00 cm upprätthållas mellan användarens kropp och handenheten, inklusive antennen.

X Nocpix

(b) Tillverkare: Inlumen Technologies Co, Ltd.

E-post: service@nocpix.com

Webbplats: www.nocpix.com

Adress: Norra våningen 6, byggnad B3, Hefeis mjukvarupark, Nr. 800, Wangjiang västra vägen, Hefeis nationella högteknologiska industri-utvecklingsdistrikt, Anhui, Kina