



HOLESHOT TVÄTTSYSTEM – STEG FÖR STEG

STEG 1: KALLAVFETTNING

Brutal Kallavfettning

Löser effektivt asfalt, tjära, olja och vägsalt – särskilt viktigt under vinterhalvåret.

Applicera på bilens nedre delar där smutsen sitter som mest.
Låt verka i 4–5 minuter. Ingen stress – denna produkt torkar inte i första taget.
Spola sedan av noggrant.

STEG 2: FLYGROST & FÄLGAR

Flygrostborttagare

Avlägsnar metallpartiklar från lack och fälgar. Produkten reagerar med smutsen och blir lila när den arbetar.

Flygrost uppstår ofta när du bromsar och bromsdamm bränner fast i lack och fälgar. Med tiden börjar dessa metallpartiklar oxidera, vilket kan ge små rostprickar. Denna produkt löser upp det snabbt och effektivt.

Applicera över ytan och låt verka tills reaktionen syns.
Skölj sedan av noggrant.

NeonRush

Otroligt effektiv däck- och fälgrengöring som snabbt löser smuts, vägfilm och bromsdamm.

Spraya på fälgar och däck och låt verka i 1–2 minuter.
Skölj av noggrant.
Använd fälgborste vid behov, men i många fall räcker det långt utan bearbetning.

STEG 3: ALKALISK FÖRTVÄTT

Max Clean

Max Clean finns både som koncentrat (gul etikett) och som färdigblandad.

Många väljer att köpa en av varje för att sedan blanda själva i flaskan med medföljande trigger.
Det ger ett mycket lågt literpris eftersom Max Clean är ett extremt starkt koncentrat.

Produkten tar bort organisk smuts som insekter, pollen, trafikfilm och annan vägsnuts.

Spraya över hela bilen.
Låt verka i 1–2 minuter.
Spola av noggrant.

STEG 4: TVÄTT

Schampo eller Skumkanon

Schampo blandas direkt i tvätthink med vanligt vatten.
Skumkanon appliceras med foam lance.

Detta steg avlägsnar den sista smutsen och ger en riktigt ren yta.

Använd mikrofiberhandske och tvätta bilen uppiifrån och ner.
För bästa resultat rekommenderas att kombinera skumkanon och handtvätt.
Skölj sedan av bilen noggrant.

STEG 5: SKYDD (WET COAT)

Speed Coat

Appliceras direkt på blöt bil efter tvätt.

Spraya jämnt över ytan och skölj av direkt. Överdriv inte – Speed Coat är väldigt dryg, så det behövs bara en liten mängd.
Du ser tydligt vid applicering var du lagt produkten och var det eventuellt behövs mer.

Spraya på hela bilen – lack, rutor, lister och lyktor.
När du applicerat klart, skölj av bilen direkt. Låt inte produkten torka in.
Torka därefter bilen med mikrofiberduk.

Speed Coat ger omedelbar glans, skydd och kraftig vattenavrinning.
Detta steg ger ofta den största visuella skillnaden.

STEG 6: TORKNING

Torkduk

Torka bilen direkt efter sista sköljningen.
Det motverkar vattenfläckar och ger en perfekt finish.

Torkduken finns i flera olika storlekar.

INVÄNDIG RENGÖRING

Multirent
Effektiv allrengöring för plast, textil och interiör.

Matt Finish
Ger en naturlig, matt OEM-look utan glans.

VIKTIGA TIPS :Tvätta aldrig bilen i direkt solljus. Låt aldrig kemikalier torka in.
Arbeta steg för steg för bästa resultat. Använd hela systemet för en så effektiv och skonsam tvätt som möjligt.

