

HOW TO WASH YOUR CAR THE GTECHNIQ WAY



GTECHNIQ
SMART SURFACE SCIENCE

TOP TIP:

Try to wash your car in the shade, this will prevent soap suds from drying prematurely before you have a chance to rinse them off. When this is not possible, soap suds should be rinsed panel by panel. Rinse with an open-ended hose, this allows the water to sheet, making drying an easier task



STEP 1



Om dina fälgar och hjulhus är väldigt smutsiga och/eller täckta med bromsdamm, spraya Iron And Fallout Remover på bilens hjul och en ren lösning av Citrus All Purpose Cleaner i dina hjulhus.

STEP 2



Låt järn- och strykjärnsborttagaren och citrusallrengöringsmedlet verka i tre till fem minuter. Under denna tid kommer eventuella järnpartiklar att lösas upp i järn- och nedfallsborttagningslösningen och bli klarlila.

STEP 3



Spola dina hjul och hjulhus med slang eller högtryckstvätt för att ta bort så mycket lös smuts som möjligt. Om dina fälgar och bågar fortfarande är täckta med smuts och/eller bromsdamm, applicera igen Iron and Fallout Remover och Citrus All Purpose Cleaner och rengör de smutsiga områdena med lämpliga borstar. Nämligen en mjuk detaljborste för hjulmuttrar, en mjuk hjulborste för fälgar och en långt skaftad hjulhusborste för dina hjulhus. Skölj sedan med slang eller högtryckstvätt.

STEP 4



NOTE

Throughout the wash process, make sure you use plenty of soap suds on your mitt and rinse it thoroughly. Keep an eye on the water becoming too dirty, and replace both buckets as and when necessary

Fyll en hink vatten med Gwash-lösning och en annan med färskt vatten – använd sandskydd i botten om du har sådana för att förhindra att större smutspartiklar blandas i vattnet. Doppa WM2 Microbre Wash Mitt i löddret och tvätta ett hjul och en bäge i taget. Skölj tvättvanten i hinken med rent vatten för att lossa smutsen innan du doppar den i hinken med tvål igen och börjar med nästa hjul och bäge.

STEP 5



Applicera ett tjockt lager Citrus Foam över hela din svala, torra bil med hjälp av en skumlans. Om du inte har en, späd ut Citrus All Purpose Cleaner till 1:5, beroende på hur smutsig din bil är.

STEP 6



När Citrus Foam eller Citrus All Purpose Cleaner har applicerats, låt verka i upp till fem minuter och skölj sedan bort skummet med relativt högt tryck.

STEP 7



Om undersidorna fortfarande är smutsiga efter att de har snöskumrats, spraya området med Citrus All Purpose Cleaner istället, låt det verka i tre till fem minuter och skölj sedan bort skölj med rent vatten.

STEP 8



Om främkanterna på ditt fordon är täckta av insekter, spraya insektsborttagaren på de förorenade områdena, låt den verka i tre till fem minuter och skölj sedan bort med vatten.

NOTE

Citruskum, Citrus All Purpose Cleaner och Insektsborttagare kan användas så många gånger som behövs före tvätt. I extrema fall kan du använda en MF1 ZeroR Microbre Bu-dukt för att röra om ytan.

STEP 9



NOTE

Always begin washing the paintwork on the upper surfaces - roof, bonnet and boot, and work your way down. Wash following the lines of the car, using a back and forth, or side to side motion. Circular motions when washing will pronounce any swirl marks

Om du inte har gjort STEG 5 till 8, tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt för att ta bort lös smuts. Fyll sedan en hink vatten med en färsk Gwash-lösning och en annan med färskt vatten – använd sandskydd i botten, om du har sådana, för att förhindra att stora smutspartiklar blandas i vattnet. Doppa en färsk WM2 Microbre Wash Mitt i schampot, tvätta försiktigt en panel och skölj sedan den i det rena vattnet. Upprepa medan du kör runt bilen.

STEP 10



Om det finns några svarta fläckar efter tvättning är det tjära. Spraya Tjär- och limborttagaren direkt på en MF1 och applicera på det drabbade området. Undvik att få det på bilens lister, vinyl, nummerplåtar eller gummi- och plastdelar. Låt Tjär- och limborttagaren verka i en till två minuter innan du försiktigt torkar av med en mikrofiberduk och skölj sedan.

STEP 11



Skölj hela bilen noggrant med färskt vatten från den öppna slang eller högtryckstvätt för att ta bort alla tvålrester.

STEP 12



Torka alla utvändiga ytor på din bil med en MF2 Zero Scratch Microbre Drying Towel eller en MF4 Diamond Sandwich Drying Towel. Lägg helt enkelt torkduken över ytan och dra den mot dig. Låt inte bilen torka naturligt eftersom det kommer att lämna vattenfläckar.

NOTE

Never use a real leather chamois for drying as they are too harsh for modern paints and can scratch the surface

GTECHNIQ WASH GUIDE





Rengör allt utvändigt glas med Perfect Glass för en ränderfri finish.



Använd Gtechniq Quick Detailer på din lackering med en MF1 ZeroR Microbre Bu-duk för en ränder- och fläckfri rengöring nis.



När du har torkat hjulen och däcken, applicera Durable Tyre Gel, eller Tyre Dressing, på däcken med en AP3 Foam Filled Applicator för en slät yta.

AND YOU'RE DONE!

QUICK WASH FOR THE LESS DIRTY CAR



Spola dina hjul och hjulhus med slang eller högtrycksvätt för att ta bort så mycket lös smuts som möjligt.



Fyll en hink vatten med Gwash-lösning och en annan med färskvatten - använd sandskydd i botten om du har dem, för att förhindra att större smutspartiklar blandas i vattnet. Doppa WM2 Microbre tvättvanten i löddret och tvätta en hjul och en bäge i taget. Skölj tvättvanten i hinken med rent vatten för att få bort smutsen innan du doppar den i tvålhinken igen och börjar med nästa hjul och bäge.



Applicera ett tjockt lager Citrus Foam över hela din svala, torra bil med hjälp av en skumlans. Om du inte har en, späda ut Citrus All Purpose Cleaner till 1:5, beroende på hur smutsig din bil är.



När Citrus Foam eller Citrus All Purpose Cleaner har applicerats, låt verka i upp till fem minuter och skölj sedan bort skummet med relativt högt tryck.



Fyll sedan en hink vatten med en färsk Gwash-lösning och en annan med färskt vatten – använd sandskydd i botten om du har sådana för att förhindra att stora smutspartiklar blandas i vattnet. Doppa en färsk WM2 Microbre Wash Mitt i schampot, tvätta försiktigt en panel och skölj sedan den i det rena vattnet. Upprepa medan du kör runt bilen.

STEP 5

NOTE

Always begin washing the paintwork on the upper surfaces - roof, bonnet and boot, and work your way down. Wash following the lines of the car, using a back and forth, or side to side motion. Circular motions when washing will pronounce any swirl marks

STEP 6

NOTE

Never use a real leather chamois for drying as they are too harsh for modern paints and can scratch the surface



Torka alla utvändiga ytor på din bil med en MF2 Zero Scratch Microbre Drying Towel eller en MF4 Diamond Sandwich Drying Towel. Läggt helt enkelt torkduken över ytan och dra den mot dig. Låt inte bilen torka naturligt eftersom det kommer att lämna vattenfläckar.



Enligt vår mening finns det inget som gör en bil bättre än välputsade däck, skinande klarglas och varenda spår av vatten borttaget från ytan. För att uppnå detta, applicera Quick Detailer och en MF1 ZeroR Microbre Bu-duk, rengör glaset med Perfect Glass och en MF5 Power Glass-dukt och applicera Durable Tyre Gel på däcken med hjälp av en AP3 Dual Layered Soft Foam Applicator.



Ge dig själv en klapp på axeln för ett väl utfört jobb och le genom sammanbitna tänder när din irriterande granne säger att du kan tvätta min nu.