



ANVÄNDARMANUAL - SV

IN 27008 Vibrationsplattform iSPORTline Maviro



INNEHÅLL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	3
PACKLISTA	4
ANVÄNDNING	4
KONTROLLPANEL	4
SPECIFIKATIONER.....	5
STYRENHET	5
EXEMPEL PÅ ÖVNINGAR.....	6
UNDERHÅLL	6
MILJÖSKYDD	6
GARANTIVILLKOR, GARANTIRÅTGÄRDER.....	6

SevenSport sro förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar av sin produkt utan föregående meddelande. Besök vår webbplats www.insportline.eu där du hittar den senaste versionen av manualen.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs bruksanvisningen noggrant före första användningen och spara den för framtida bruk.
- Följ alla varningar och instruktioner, inklusive monteringsanvisningar. Använd endast enheten för avsett ändamål.
- Följ monteringsanvisningarna. Informera alla användare om korrekt användning och säkerhetsinstruktioner. Montering kan utföras av en vuxen person.
- Håll enheten utom räckhåll för barn och husdjur. Lämna inte barn och husdjur i närheten av enheten utan uppsikt – Montering kan utföras av en vuxen.
- Rådfråga din läkare före användning. Detta är viktigt om du har hälsoproblem eller genomgår något läkningsprogram som påverkar hjärtfunktionen, blodtrycket eller kolesterolet.
- Följ alltid kroppens signaler. Om du känner smärta eller andra komplikationer (tryck över bröstet, oregelbunden hjärtrytm, andnöd eller illamående), sluta träna omedelbart. Felaktig träning kan leda till allvarliga hälsokomplicationer eller skador.
- Placera enheten på en plan, ren och torr yta och håll ett säkerhetsavstånd på minst 0,6 m från andra föremål. Du kan använda en matta för att skydda golvet.
- Använd lämpliga sportkläder, inklusive sportskor. Använd inte löst sittande kläder.
- Använd inte utomhus.
- Kontrollera produkten före varje användning för skador eller slitage. Kontrollera regelbundet alla bultar och muttrar. Dra åt dem vid behov. Använd aldrig en skadad eller sliten produkt.
- Använd inte produkten om vassa kanter uppstår.
- Använd inte träningsenheten om den ger ifrån sig ovanliga ljud.
- Ingen justerbar del får hindra eller begränsa användarens rörelser. Endast en person kan använda produkten åt gången.
- Tränaren är inte avsedd för terapeutiska ändamål.
- Var särskilt försiktig så att du inte skadar ryggen när du lyfter och bär enheten. Använd endast den rekommenderade metoden och be en annan vuxen om hjälp.
- Gör inga ogodkända modifieringar på produkten. Kontakta en professionell servicetekniker vid reparation.
- Kategori: H för hemmabruk
- Viktgräns: 120 kg

ARNING: Att inte följa instruktionerna kan leda till allvarliga skador.

PACKLISTA

Vibrerande plattform



Strömkabel



Expanderare



Kontroller




ANVÄNDA

Placera den vibrerande plattformen på en plan och fast yta. Plattformen bör vara minst 1 meter från utrustning som avger radiovågor, såsom tv-apparater, radioapparater och spelare.

Anslut strömsladden. Tryck på strömknappen efter anslutning.

KONTROLLPANEL



1. Visning av tid, program och vibrationsintensitet

2. Program

3. Strömbrytare

Se till att enheten är inkopplad innan du börjar.

Standardinställningen är 10 minuter. Efter 10 minuter pausas programmet automatiskt.

Förinställda program

Det finns 5 program P1 – P5 att välja mellan.

När du väl har startat programmet kan vibrationsintensiteten och tiden inte justeras.

Manuellt program

Du kan ställa in tiden från 1 till 10 minuter. När tiden väl är inställd kan den inte ändras under drift. Du kan justera vibrationsintensiteten.

Spelar musik

USB-enhet

Anslut USB-enheten, MP3-filerna börjar spelas upp automatiskt. Du kan sedan styra musiken med handkontrollen.


Ansluta med Bluetooth

Sök efter ZZKJ-enheten på din telefon. Para ihop din telefon med den vibrerande plattformen. Du kan sedan använda din telefon eller fjärrkontroll för att spela musik och justera volymen.

SPECIFIKATIONER

Spänning	220 V, 50/60 Hz
Prestanda	200 W
Öppettider	10 minuter
Frekvens	0-9 mm
Bärighet	120 kg

KONTROLLER



1. Strömbrytare
2. Starta / stoppa
3. Intensitet - ökning / minskning
4. Automatiskt program
5. Tid +/-
6. En annan låt
7. Föregående spår
8. Starta / pausa
9. Volym + / -

MONTERING AV MOTSTÅNDSFÖRBRUKARE



Vid behov kan du haka fast karbinhakar med gummilister i öljetterna.

EXEMPEL PÅ ÖVNINGAR



UNDERHÅLL

- Håll borta från vatten och eld.
- Torka av alla delar med en torr trasa efter användning.
- Dra ur sladden efter användning.

MILJÖSKYDD

När produktens livslängd har löpt ut, eller om en eventuell reparation är olönsam, ska den kasseras i enlighet med lokala föreskrifter och på ett miljövänligt sätt på närmaste skrotgård.

Genom korrekt avfallshantering skyddar du miljön och naturkällorna. Dessutom kan du bidra till att skydda människors hälsa. Om du är osäker på hur du avfallshandlingen ska göras korrekt, fråga lokala myndigheter för att undvika lagbrott eller sanktioner.

Lägg inte batterierna bland hushållsavfallet utan lämna in dem på återvinningsstationen.

GARANTIVILLKOR, GARANTIANSPRÅK

Allmänna garantivillkor och definition av termer

Alla garantivillkor som anges här avgör garantiomfattning och förfarande för garantianspråk. Garantivillkor och garantianspråk regleras av lag nr 89/2012 Coll. Civil Code och lag nr 634/1992 Coll., konsumentskydd, i dess ändrade lydelse, även i fall som inte anges i dessa garantiregler.

Säljaren är SEVEN SPORT sro med registrerat kontor på Strakonická gatan 1151/2c, Prag 150 00, organisationsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid regiondomstolen i Prag, avsnitt C, bilaga nr 116888.

Enligt gällande lagregler beror det på om köparen är slutkund eller inte.

"Köparen som är Slutkund" eller helt enkelt "Slutkund" är den juridiska person som inte ingår och verkställer Avtalet i syfte att bedriva eller främja sin egen handels- eller affärsverksamhet.

"Köparen som inte är slutkund" är en affärsman som köper varor eller använder tjänster i syfte att använda varorna eller tjänsterna för sin egen affärsverksamhet. Köparen följer det allmänna köpeavtalet och affärsvillkoren.

Dessa garantivillkor och garantianspråk är en integrerad del av varje köpeavtal som ingås mellan säljaren och köparen. Alla garantivillkor är giltiga och bindande, om inte annat anges i köpeavtalet, i tillägget till detta avtal eller i annat skriftligt avtal.

Garantivillkor

Garantiperiod

Säljaren ger köparen 24 månaders garanti för varornas kvalitet, om inte annat anges i garantibeviset, fakturan, leveranssedeln eller andra dokument relaterade till varorna. Den lagstadgade garantitiden som tillhandahålls konsumenten påverkas inte.

Genom garantin för varors kvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tidsperiod ska vara lämpliga för regelbunden eller avtalad användning, och att varorna ska bibehålla sina regelbundna eller avtalade egenskaper.

Batterier

6 månaders batterigaranti – vi garanterar att batteriets nominella kapacitet inte understiger 70 % av dess totala kapacitet inom 6 månader efter produktens försäljning.

Garantin täcker inte fel som uppstår på grund av (om tillämpligt):

- Användarens fel, dvs. produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete, felaktig montering, otillräcklig montering av sadelstolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler och vevpartier
- Felaktigt underhåll
- Mekaniska skador
- Regelbunden användning (t.ex. slitage på gummi- och plastdelar, rörliga mekanismer, leder, slitage på bromsbelägg/bromsblock, kedja, däck, kassett/multihjul etc.)
- Oundviklig händelse, naturkatastrof
- Justeringar gjorda av okvalificerad person
- Felaktigt underhåll, felaktig placering, skador orsakade av låg eller hög temperatur, vatten, olämpligt tryck, stötar, avsiktliga ändringar i design eller konstruktion etc.

Garantianspråksförfarande

Köparen är skyldig att kontrollera de Varor som levererats av Säljaren omedelbart efter att ha tagit ansvar för Varorna och deras skador, dvs. omedelbart efter leverans. Köparen måste kontrollera Varorna så att han upptäcker alla defekter som kan upptäckas genom sådan kontroll.

Vid framställning av ett garantianspråk är köparen skyldig att, på säljarens begäran, bevisa köpet och giltigheten av anspråket med faktura eller leveranssedel som inkluderar produktens serienummer, eller eventuellt med dokument utan serienummer. Om köparen inte bevisar giltigheten av garantianspråket med dessa dokument har säljaren rätt att avvisa garantianspråket.

Om Köparen anmäler ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. om garantivillkoren inte uppfylldes eller om felet rapporterats av misstag etc.), har Säljaren rätt att kräva ersättning för alla kostnader som uppstår i samband med reparationen. Kostnaden ska beräknas enligt gällande prislista för tjänster och transportkostnader.

Om säljaren (genom provning) upptäcker att produkten inte är skadad, godkänns inte garantianspråket. Säljaren förbehåller sig rätten att kräva ersättning för kostnader som uppstår till följd av det falska garantianspråket.

Om Köparen gör ett reklamation gällande Varorna som juridiskt täcks av Säljarens garanti, ska Säljaren åtgärda de rapporterade felen genom reparation eller genom att byta ut den skadade delen eller produkten mot en ny. Baserat på Köparens samtycke har Säljaren rätt att byta ut de defekta Varorna mot en helt kompatibel Vara med samma eller bättre tekniska egenskaper. Säljaren har rätt att välja den form av garantiförfarande som beskrivs i detta stycke.

Säljaren ska reglera garantianspråket inom 30 dagar efter leverans av de defekta varorna, såvida inte en längre period har avtalats. Den dag då de reparerade eller utbytta varorna överlämnas till köparen anses vara dagen för reglering av garantianspråket. Om säljaren inte kan reglera garantianspråket inom den avtalade perioden på grund av varans defekts specifika karaktär, ska han och köparen komma överens om en alternativ lösning. Om sådan överenskommelse inte ingås är säljaren skyldig att ge köparen ekonomisk kompensation i form av återbetalning.

Tjeckien

SEVEN SPORT sro

Registrerat kontor: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Huvudkontor: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Garanti och service: Čermenská 486, Vítkov 749 01

CRN: 26847264
Momsregistreringsnummer: CZ26847264

Telefon: + 420 556 300 970
E-post: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline sro

Huvudkontor, garanti och servicecenter: Električná 6471,
Trenčín 911 01, SK

CRN: 36311723
Momsregistreringsnummer: SK2020177082

Telefon: + 421(0)326 526 701
E-post: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Om frakt

