

Tvätt TM8260/TM9270



1. Starta skärmen



Tryck på standbysymbolen och håll in för att väcka skärmen.



Tryck på indikatorlampan vid pratbubblan för att byta språk.
(Tap the light bar next to the speech bubble to change language.)

2. Fyll maskinen

Öppna luckan och fyll maskinen. Modell TM9270 ger doseringsråd i förhållande till hur mycket tvätten väger.

3. Välj program och tillval




Använd pilarna för att byta skärmbild och se fler program. Tryck på markeringen bredvid önskat program. Välj programtillval om så önskas. Aktiverade tillval visas i orange.



Tryck på tillbaka-pilen för att avbryta ett programval.

4. Dosera



Tvättmedel huvudtvätt



Sköljmedel



Tvättmedel förtvätt

Flytande tvättmedel

- Dra den gröna flärpen i fack II framåt och tryck nedåt.
- Skjut den gröna flärpen uppåt och bakåt när tvättpulver används.

5. Starta



Stäng luckan. Tryck på startsymbolen.

Avbryt

Tryck på indikatorlampan vid 'Avbryt' och håll kvar tills 'Klart' visas. OBS! Tänk på att tvätten kan vara varm. Vid strömavbrott låses luckan upp automatiskt efter ca 2 min.

Knapp	Program	
< >	30°/40°/60° Normaltvätt	Färgade bomullstextilier
	60° ECO Bomull	Lätt smutsade bomullsplagg
	90° Normaltvätt	Vita textilier i bomull eller linne
	30°/40°/60° Skontvätt	Plagg i strykfri bomull, syntet eller mix
	40° Blandad tvätt	Plagg i olika material; bomull, syntet eller mix
	40° Fintvätt	Extra känsliga plagg i bomull, syntet eller viskos
	30° Ylle	Textilier i maskintvättbar ull eller ullblandning
	20° Handtvätt	Textilier med ull som klarar handtvätt
	30° Silke	Plagg utan ull som klarar handtvätt
	70° Maskinrengöring	Rengöring av maskinen utan tvätt
	Sköljning, centrifugering	Sköljning samt centrifugering
	Centrifugering	Enbart centrifugering
Tillval		
	Express	Snabbtvätt för lätt smutsade plagg, max halvfull maskin
	Förtvätt	Förtvätt i cirka 30°C för kläder med tuffa fläckar
	Temperatur	Tvättemperaturen sänks i steg om 10°C
	Varvtal	Varvtalet vid centrifugering sänks i steg om 100 v/min
	Sköljstopp	Tvätten ligger kvar i det sista sköljvattnet
	Antibac	Bakterier, kvalster och allergener avlägsnas i högre grad

Skanna QR-koden för komplett användarmanual

