

ARM-415

Flexible flat panel wall mount


EN User guide

SE Användarhandledning


FI Käyttöohje

DK Brugervejledning

NO Bruksanvisning



①




You have bought a wall mount for a flat panel display up to 75kg. For mounting on concrete and wooden walls, please use the included screws and plugs. For mounting on other type of walls, please use intended screws and plug's (not included).

Please follow the step by step guide on how to mount your flat panel display together with the wall mount on the wall.

Mounting

For the whole mounting procedure it is recommended that you are two people helping eachother as the wall mount is heavy.

②



①

Measure and mark four holes in the upper part of the wall plate and two holes in the lower part.


②

Use appropriate tools and fix the wall plate to the wall.

③

Choose the appropriate screws, washers and spacers that fits your flat panel display's wall mounting holes. Fix the two mounting brackets to your flat panel display. Note that the mounting brackets need to have the adjustment screw for tilt outwards.


③



④

Mount the flat panel display with the attached brackets to the wall mounts front plate and tighten the safety screws. Done.

④




Support

If you experience any problem installing or using this product, don't hesitate to contact us. We appreciate it if you have the information regarding your computer environment at hand; Operating system version and the item number of your Deltaco product.

Contact us by email: help@deltaco.eu.

More product and support information can be found at www.deltaco.eu.



Du har köpt ett väggfäste för en TV/skärm på upp till 75kg. För montering på betong eller träväggar, använd de medföljande skruvarna och pluggarna. För montering på andra typer av väggar behövs det andra typer av beslag (medföljer ej).

Följ den här steg för steg guiden för att enkelt kunna montera din TV/skärm på väggfästet på väggen.

Installation

Vi rekommenderar att ni är två personer som hjälps åt för monteringen av väggfästet på väggen eftersom den är tung.

1

Gör markeringar på väggen genom att hålla upp väggfästet mot väggen. Gör fyra markeringar i de övre skruvhålen i genom den bakre väggplattan. Gör två markeringar i de nedre skruvhålen genom den bakre väggplattan.

2

Använd rätt verktyg och fast väggplattan i väggen.

3

Välj ut de skruvar, brickor och distanser som passar skruvhålen i din TV/skärm. Skruva fast de två monteringskenorna på baksidan av din TV/skärm. Notera att tiltsskruven på monteringskenorna ska vara utåt.

4


Häng på din TV/skärm med de monterade skenorna på väggfästets främre platta och skruva åt säkerhetsskruvarna som sitter i skenornas underkant. Klart.

Användarstöd

Om du har problem med att installera eller använda din produkt skall du inte tveka att ta kontakt med oss! Vi uppskattar om du har så mycket information om din datormiljö som möjligt tillgänglig; Version av operativsystem och vilken produkt från Deltaco det gäller.

I Sverige når du oss på 0200-877771 vardagar 09:00-17:00, eller via e-post till help@deltaco.se.

Mer information om produkt och användarstöd finns på www.deltaco.eu.



Ostit seinäkiinnikkeen max. 75 kilon televisiolle/näytölle. Asennus betoni- tai puuseinään tehdään mukana seuraavilla ruuveilla ja pulteilla. Jos asennus tehdään muuntypypisiin siniini, tarvitaan toiset tarvikkeet (eivät mukana).

Noudata tämän käyttöohjeen neuvoja kohta kohdalta, kun asennat televisiosi/näyttösi seinälle.

Asennus

Suosittamme, että seinäkiinnikkeen seinäasennukseen osallistuu kaksi henkilöä, sillä kiinnike on raskas.

① Tee merkinnät seinään pitämällä seinäkiinnike seinää vasten. Ylempiin ruuvinreikiin tehdään neljä merkintää taaemman seinälevyn läpi. Alempiin ruuvinreikiin tehdään kaksi merkintää taaemman seinälevyn läpi.

② Käytä oikeita työkaluja ja kiinnitä seinälevy seinään.

③ Valitse ruuvit, prikat ja etäosat, jotka sopivat televisiosi/näyttösi ruuvinreikiin. Ruuvaa molemmat asennuskiskot televisiosi/näyttösi takapuolelle. Huomaa, että asennuskiskojen tilitysruuvien pitää jäädä ulkopuolelle.

④ Kohta 4: Ripusta televisiosi/näyttösi asennuskiskoineen seinäkiinnikkeen etulevyn ja ruuvaa kiskojen alareunassa olevat varmuusruuvit kiinni. Valmis.


Asiakastuki

Jos koet pulmia tämän tuotteen asennuksessa tai käytössä voit huoletta ottaa meihin yhteyden! On hyvä jos mahdollisimman paljon tietokoneympäristösi tiedoista ovat käsillä; käyttöjärjestelmän versio ja mistä Deltaco tuotteesta on kysymys.


Suomessa saat meihin yhteyden puhelinnumerosta 020-712 03 95 arkisin klo 09:00-17:00 tai sähköpostitse osoitteella help@deltaco.fi.

Lisätietoja tuotteesta ja asiakastuesta saat osoitteesta www.deltaco.eu.


①




②



③



④



Du har købt et vægbeslag til en fladskærm på op til 75kg. Til montering på beton eller trævægge, anvend de medfølgende skruer og ravplugs. Til montering på andre slags vægge er det nødvendigt med andre skruer og ravplugs (ikke inkluderet).

Følg denne guide trin for trin for at montere fladskærmen sammen med vægbeslaget på væggen.

Installation

Vi anbefaler at I er to personer som hjælpes ad med monteringen af vægbeslaget på væggen, da vægbeslaget er noget tungt.

①

Trin 1: Afmærk placeringen af vægbeslaget ved at holde vægpladen op imod væggen. Lav fire markeringer i den øverste del af vægpladen og to markeringer i den nederste del af vægpladen.

②

Brug korrekt værktøj og monter vægpladen på væggen.

③

Vælg de skruer, spændeskiver og afstandsstykker som passer til fladskærmen. Skru de to monteringsskiner fast på bagsiden af fladskærmen. Bemærk at justeringsskruen på monteringsskinne skal være udad.

④


Hæng fladskærmen med de monterede skiner fast på vægbeslaget's frontplade og stram sikkerhedsskruerne som sidder i bunden af skinne. Færdig.

Anvendelses hjælp

Hvis du har problemer med at installere eller anvende dit produkt skal du ikke tøve med at kontakte os! Vi sætter pris på at du har så meget information om din computer som muligt tilgængeligt; Fabrikat på computer, version af operativsystem samt hvilke Deltaco-produkt det drejer sig om.

I Danmark kontaktes vi på e-mail: help@deltaco.dk.

Mere information om produktet og anvendelse hjælp findes på www.deltaco.eu



Du har kjøpt et veggfeste for flatskjermer som veier opp til 75kg. Vennligst bruk de inkluderte skruene og pluggene dersom du monterer på betong eller trevegger. Monterer du på andre typer vegger er du nødt til å bruke andre skruer som passer til veggen (ikke inkludert).

Vennligst følg steg-for-steg guiden for hvordan du monterer flatskjermer på veggen.

Montering

Under monteringen er det anbefalt å ha to personer som hjelper hverandre ettersom veggfestet er tungt.

①

Mål og marker fire hull i den øverste delen av veggplaten og to hull i den nederste delen.

②

Bruk de mest egnede verktøyene og fest veggplata til veggen.

③

Velg de mest egnede skruene, skivene og spacerne som passer til flatskjerms monteringshull. Fest de to monteringsskinnene til flatskjermer. Legg merke til at monteringsskinnene må være justert utover.

④

Monter flatskjermer med de tilfestede monteringsskinnene til veggfestets frontplate og fest skruene godt. Ferdig.

Brukerstøtte

Hvis du opplever problemer med å installere eller bruke dette produktet er det bare å kontakte oss. Vi setter pris på om du har informasjon om datamaskinen på forhånd; versjon av operativsystem og produktnummeret til ditt Deltaco produkt.

Ta kontakt med oss via email: help@deltaco.se

For mer informasjon og produkter kan du gå inn på www.deltaco.eu.

EN: help@deltaco.eu

SE: help@deltaco.se
0200-877771

FI: help@deltaco.fi
020-7120395

DK: help@deltaco.dk

NO: help@deltaco.se

■

■

