

(GB) INSTRUCTION MANUAL

1. Charge indoors using the USB cable supplied.
2. Charging time approx. 3,5 hours.
3. Recommended maximum charging time approx. 5 hours.
4. Stop charging once the product is fully charged to extend the battery's lifespan.
5. A red light is on during charging.
6. The green light comes on when the product is fully charged.
7. The product must be switched off while charging to avoid damaging it or shortening its lifespan.



Power button:

1. Fixed light
2. Flashing light
3. Switch off

Hold down the power button to increase or decrease the brightness.

(S) INSTRUKTIONSMANUAL

1. Ladda med medföljande USB kabel inomhus.
2. Laddningstid ca 3,5 h.
3. Rekommenderad max laddningstid ca 5 h.
4. Avsluta laddningen när produkten är färdigladdad för att förlänga batteriets livslängd.
5. Rött ljus lyser under laddning.
6. Grönt ljus lyser när produkten är färdigladdad.
7. Produkten ska vara i off-läge under laddning för att inte skada eller förkorta produktens livslängd.



Powerknapp:

- 1 Fast sken
- 2 Blinkande sken
- 3 Stäng av

Håll inne Powerknappen för att justera ljusstyrkan upp och ned.

(FIN) KÄYTTÖOPAS

1. Lataa sisätiloissa mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
2. Latausaika on noin 3,5 tuntia.
3. Suositeltu enimmäislatausaika on noin 5 tuntia.
4. Lopeta lataaminen, kun tuote on täyteen ladattu, akun käyttöiän pidentämiseksi.
5. Punainen valo palaa latauksen aikana.
6. Vihreä valo syttyy, kun tuote on ladattu täyteen.
7. Tuote on sammutettava latauksen ajaksi, jotta se ei vahingoitu eikä sen käyttöikä lyhene.



Virtapainike:

1. Kiinteä valo
2. Vilkkuva valo
3. Sammutus

Pidä virtapainiketta painettuna lisätäksesi tai vähentääksesi kirkkautta.

