

Campinglångans funktioner:

- Använd som ljusslinga och dekoration var du vill.
- Kan användas för att ladda en mobiltelefon.
- 6 ljuslägen + 3 ljusstyrkor:
 1. Ljusslinga med fast sken
 2. Ljusslinga blinkar
 3. Ljusslinga som pulserar
 4. Belysningsområde, högsta ljusstyrkan
 5. Belysningsområde, mellansta ljusstyrkan
 6. Belysningsområde, lägsta ljusstyrkan
 7. SOS-blixt
 8. Ljusslinga + varmt belysningsområde (fast sken)
 9. Ficklampa

Instruktioner för hur produkten kan användas

- För att använda veven (1): Dra ut veven och vrid undan den för att förvara ljusslingan.
- Tryck på knappen (6) för att byta ljus och läge: Tryck en gång för att tända och fortsatt trycka för att gå igenom alla ljuslägen. Tryck slutligen en gång till för att släcka ljuset.
- Ljusslingans in- och utgång (12): Gör så här för att ta ut ljusslingan: håll stadigt i belysningsområdet (13) med ena handen och i ljuskedjan med andra handen. Sedan kan du dra ut ljusslingan för att använda den.
- Obs: när du tar ut ljusslingan, håll inte i roteringsområdet (14) med händerna, håll bara i belysningsområdet (13), som det visas på bilderna.

**Parametrar:**

Antal lysdioder: 100 LED-ljusslinga + 32 LED
 Produktbatteri: 18650 litiumjonbatteri 3,7V 1800mAh
 Fjärrkontrollbatteri: CR2025 3V
 Inspänning (USB-C): 5V DC 1A
 Utpänning (USB-A): 5V DC 1A
 Färgtemperatur: Varmvit 2800-3000K




Lampfunktioner och diagram:

1. Vev
2. Hängare
3. Ficklampa
4. USB-laddningsport för mobiltelefon
5. TYP-C-laddningsport
6. Knapp för att byta ljus och läge
7. Blinkande lägesindikator
8. Laddningsindikator
9. Ficklampaindikator
10. Timerläge
11. Timerknapp
12. Ljusslingans in- och utgång
13. Belysningsområde
14. Roteringsområde
15. Tre magneter

Fjärrkontrollfunktioner

1. Tänd lamporna.
2. Släck lamporna.
3. Öka eller minska ljusstyrkan.
4. Andra ljusläge.
5. Stäng av timerfunktionen.
6. 3 olika timerfunktioner.

WARNING! Fjärrkontrollen har ett knappcells-batteri.
FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

590-79 Instruction**Lamp functions****Remote control functions**

WARNING! Remote control contains a button cell battery, KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

STAR
TRADING

Camping-valoketjun toiminnot:

- Käytä koristeellisenä valoketjuna missä tahansa.
- Voidaan käyttää matkapuhelimien hätälataukseen.
- 6 valaistustilaa + 3 kirkkaustasoa:
 1. Valoketjun valot palovat yhtäjaksoisesti
 2. Valoketjun valot vilkkuvat
 3. Valoketjun valot välähtelevät
 4. Lämmin valkoinen valo 1. tason kirkkaus
 5. Lämmin valkoinen valo 2. tason kirkkaus
 6. Lämmin valkoinen valo 3. tason kirkkaus
 7. SOS-valkyntä
 8. Valoketju + valaistus (yhtäjaksoisesti päällä)
 9. Taskulamppu-valaistus

Valaisimen joidenkin toiminnallisten alueiden käyttöopas

- Toiminta-alue 1 Ohjain: Veda ohjain ulos ja kierrä sitä vetäksesi valoketjun kerälle.

- Toiminta-alue 6 Kytke valo- ja valotilapainike: Paina kerran sytyttääksesi valon, ja jokaisella seuraavalla painalluksella kytke eri valo- tai valaistustilan. Sammuta valo painamalla kerran.

- Toiminta-alue 12 Valoketjun sisään- ja ulostulo: Valoketjun ulos vetäminen: pidä valaistusalueesta 13 tukevasti kiinni toisella kädellä ja pidä valoketjusta tiukasti kiinni toisella kädellä. Voit vetää valoketjun suoraan ulos käyttöä varten.

- Huom: Kun vedät valoketjua ulos, älä paina kiertoaluetta 14 käsilläsi, pidä kiinni vain valaistusalueesta 13, kuten kuvista näkyy.

**Parametrit:**

LED-lamppujen määrä: 100 LED-lampun valoketju + 32 LED-lamppua
 Tuotteen akku: 18650 Li-Ion 3,7 V 1800 mAh
 Kaukosäätimen akku: CR2025 3 V
 Tulajännite (USB-C): 5 V DC 1 A
 Lähtöjännite (USB-A): 5 V DC 1 A
 Varilämpötila: Lämmin valkoinen 2800-3000K

Lampun toiminnot ja periaatekaavio:

1. Ohjain
2. Ripustin
3. Taskulamppu-valaistus
4. Matkapuhelimien USB-latausliitäntä
5. C-TYPIN latausportti
6. Valon ja valotilan vaihtopainike
7. Valoketjun vilkkuva tilan ilmaisin
8. Latauksen merkkivalo
9. Taskulamppu-valaistuksen merkkilamppu
10. Ajustintila
11. Ajustinkytkimen avain
12. Valoketjun sisään- ja ulostulo
12. Valaistusalue
14. Kiertoalue
15. Kolme magneettia

Kaukosäätimen toiminnot

1. Sytytä valot.
2. Sammuta valot.
3. Kirkkauden lisääminen tai vähentäminen.
4. Valaistustila vaihtuu.
5. Sammuta ajastintoinnito.
- 6.3 erilaista ajastintoinnitoa.

VAROITUS! kaukosäätimessä on nappiparisto, PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA.

BATTERY RECYCLING

Note! Battery not replaceable.

