

Leany's egna Pro-Wash serie är speciellt framtaget och anpassat för de egna doseringsanläggningarna och är högeffektiva tvättmedel för bästa resultat. Med enkel märkning är det lätt att hålla ordning på vilket kem som skall användas.

SELECT
PRO-WASH

PRODUKTBLAD

W1 MASKINDISK

- ALKALISKT OCH EFFEKTIVT MASKINDISKMEDEL
- MASKINDISKPULVER FÖR DOSERINGSSYSTEM
- KLOR- OCH FOSFATFRI



Artikelnr

3 kg, plastkasett 55901

Produktdata

Maskindiskpulver

Färg	Vit
Fysisk form	Pulver
Lukt	Inga data
pH Koncentrat	~11,0
pH Brukslösning	10,5-11



FARA

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Inandas inte damm eller rök. Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.

Framkalla INTE kräkning

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

INNEHÅLL: Väteperoxid: 35 % UN 1823

Sortering av tom förpackning: Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet: Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Användningsområde

Select PRO-WASH W1 Maskindiskpulver är ett effektivt maskindiskmedel för användning i restauranger, industri, livsmedelsindustrin, storhushåll, offentlig miljö mm. Avsedd för automatisk dosering i kompaktssystem. Får ej användas för disk av aluminium och lättmetaller.

Egenskaper

Ett effektivt högkoncentrerat miljöanpassat alkalisk maskindiskmedel i pulverform för automatisk dosering. Produkten är klor- och fosfatfri och fungerar med alla vattenhårdheter. Klarar mycket svåra diskförhållanden med hög smutsbelastning.

Är skonsam mot glas och glasyrer och ger en glänsande ren disk.

Undvik disk av aluminium och lättmetaller.

Förvaring

Förvaras svalt i tätsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder. Oxidationsmedel - Förvaras åtskilt från brandfarliga och brännbara material.

Förvaras mellan +5° - +25°

Hållbarhet: Minst 12 månader i obruten förpackning

Säkerhet

Vänligen se tillhörande säkerhetsdatablad för upplysning om hantering och spill/avfall.

Bruksanvisning och dosering

Endast till professionellt bruk och anpassat för Leany Doseringssystem, som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Leany's uppdrag är att med kunskap och teknologi förenkla och kostnadseffektivisera verksamheter inom textiltvätt, disk och ytrengöring. Med ett brett nätverk av marknadsledande leverantörer och återförsäljare knyter vi samman samarbeten och avtal som enkelt hanterar hårdvara och service inom dessa områden.

Med en kontakt och ett telefonnummer fyller vi tomrummet som kan uppstå vid inköp av tvätt- och diskmaskiner samt utrustning för ytrengöring. Vi garanterar en säker och trygg drift med löpande kemförbrukning, service och underhåll. Våra kunder har starkt fokus på enkelhet, ekonomi, miljö- och driftsäkerhet samt snabba åtgärder vid eventuella driftstopp.

LEANY
REDEFINING EXPECTATIONS

Marknadskontakt: LEANY AB
Videum Science Park, 351 96 Växjö
Tel: 0470-57 55 50
www.leany.se

Leanys egna Pro-Wash serie är speciellt framtaget och anpassat för de egna doseringsanläggningarna och är högeffektiva tvättmedel för bästa resultat. Med enkel märkning är det lätt att hålla ordning på vilket kem som skall användas.

SELECT
PRO-WASH

PRODUKTBLAD

W2 MASKINDISK

- ALKALISKT OCH EFFEKTIVT MASKINDISKMEDEL
- MASKINDISKPULVER FÖR DOSERINGSSYSTEM
- KLOR- OCH FOSFATFRI
- ANPASSAT FÖR ALUMINIUM OCH LÄTTMETALL



Artikelnr

3 kg, plastkasett 55902

Produktdata

Maskindiskpulver

Färg Vit
Fysisk form Pulver
Lukt Inga data
pH Brukslösning 12



FARA

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Inandas inte damm eller rök,
Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.
Framkalla INTE kränkning

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
UN 1759 - FRÄTANDE FAST ÄMNE, N.O.S.
(DINATRIUMTRIOXOSILIKAT VATTENFRI)

Sortering av tom förpackning: Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet: Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Användningsområde

Select PRO-WASH Maskindiskpulver W2 är ett maskindiskmedel för hårt smutsad disk, Speciellt avsedd för aluminium och lättmetallgods i grovmaskiner vid restaurangdisk.

Egenskaper

Select PRO-WASH Maskindiskpulver W2 klarar svårt nedsmutsad disk, grovdisk för alla typer av vatten.

Förvaring

Förvaras svalt i tätsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder. Oxidationsmedel - Förvaras åtskilt från brandfarliga och brännbara material.

Förvaras mellan +5°– +25°

Hållbarhet: Minst 12 månader i obruten förpackning

Säkerhet

Vänligen se tillhörande säkerhetsdatablad för upplysning om hantering och spill/avfall.

Bruksanvisning och dosering

Endast till professionellt bruk och anpassat för Leany Doseringssystem, som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Leanys uppdrag är att med kunskap och teknologi förenkla och kostnadseffektivisera verksamheter inom textiltvätt, disk och ytrengöring. Med ett brett nätverk av marknadsledande leverantörer och återförsäljare knyter vi samman samarbeten och avtal som enkelt hanterar hårdvara och service inom dessa områden.

Med en kontakt och ett telefonnummer fyller vi tomrummet som kan uppstå vid inköp av tvätt- och diskmaskiner samt utrustning för ytrengöring. Vi garanterar en säker och trygg drift med löpande kemförbrukning, service och underhåll. Våra kunder har starkt fokus på enkelhet, ekonomi, miljö- och driftsäkerhet samt snabba åtgärder vid eventuella driftstopp.

LEANY
REDEFINING EXPECTATIONS

Marknadskontakt: LEANY AB
Videum Science Park, 351 96 Växjö
Tel: 0470-57 55 50
www.leany.se

Leany's egna Pro-Wash serie är speciellt framtaget och anpassat för de egna doseringsanläggningarna och är högeffektiva tvättmedel för bästa resultat. Med enkel märkning är det lätt att hålla ordning på vilket kem som skall användas.

SELECT
PRO-WASH

PRODUKTBLAD

W3 MASKINDISK

- ANPASSAT TILL AUTOMATISK DOSERING
- KLORFRITT
- EJ AVSETT FÖR DISK AV LÄTTMETALL OCH ALUMINIUM



Artikelnr

10 liter, dunk

55908

Produktdata

Flytande maskindiskmedel

Färg Genomskinlig Rödbrun

Fysisk form Vätska

Lukt Inga data

pH Koncentrat 12

Användningsområde

Select PRO-WASH W3 Maskindisk är ett flytande, högeffektivt maskindiskmedel som kan användas med alla vatten- och diskmaskinstyper. Löser effektivt fett och svår smuts. Är skonsamt mot glas och glasyr och ger en glänsande ren disk. Ej avsett för disk av lättmetall och aluminium.

Egenskaper

Select PRO-WASH Maskindiskpulver W3 klarar mycket svåra diskförhållanden med hög smutsbelastning.

Förvaring

Förvaras svalt i tätsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder.

Förvaras mellan +0° - +25°

Hållbarhet: 12 månader i obruten förpackning

Säkerhet

Vänligen se tillhörande säkerhetsdatablad för upplysning om hantering och spill/avfall.

Bruksanvisning och dosering

Endast till professionellt bruk och anpassat för Leany Doseringssystem, som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

FARA
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Andas inte in dimma, ångor eller sprid. Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd.
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
INNEHÅLL: Organisk komplexbildare och kaliumhydroxid.
pH-värde koncentration: ca 12
UN 3266 - FRÄTANDE BASISK OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.

Sortering av tom förpackning: Sorteras som hårdplast.
Sortering av innehållet: Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Leany's uppdrag är att med kunskap och teknologi förenkla och kostnadseffektivisera verksamheter inom textiltvätt, disk och ytrengöring. Med ett brett nätverk av marknadsledande leverantörer och återförsäljare knyter vi samman samarbeten och avtal som enkelt hanterar hårdvara och service inom dessa områden.

Med en kontakt och ett telefonnummer fyller vi tomrummet som kan uppstå vid inköp av tvätt- och diskmaskiner samt utrustning för ytrengöring. Vi garanterar en säker och trygg drift med löpande kemförbrukning, service och underhåll. Våra kunder har starkt fokus på enkelhet, ekonomi, miljö- och driftsäkerhet samt snabba åtgärder vid eventuella driftstopp.

LEANY
REDEFINING EXPECTATIONS

Marknadskontakt: LEANY AB
Videum Science Park, 351 96 Växjö
Tel: 0470-57 55 50
www.leany.se

Leanys egna Pro-Wash serie är speciellt framtaget och anpassat för de egna doseringsanläggningarna och är högeffektiva tvättmedel för bästa resultat. Med enkel märkning är det lätt att hålla ordning på vilket kem som skall användas.

SELECT
PRO-WASH

PRODUKTBLAD

W4 ALUMINIUMDISK

- ANPASSAT TILL AUTOMATISK DOSERING
- KLORFRITT
- AVSETT FÖR DISK AV LÄTTMETALL OCH ALUMINIUM



Artikelnr

10 liter, dunk

55845

Produktdata

Flytande maskindiskmedel

Färg	Genomskinlig Rödbrun
Fysisk form	Vätska
Lukt	Inga data
pH Koncentrat	12

Användningsområde

Select PRO-WASH W4 Aluminiumdisk är ett starkt alkaliskt maskindiskmedel, som är speciellt effektivt för borttagning av smuts på aluminium, tar effektivt bort missfärgningar från kaffe och te. Lämpligt i industriella diskmaskiner med automatisk dosering och verkar effektivt i mjukt och medelhårt vatten.

Egenskaper

Select PRO-WASH Maskindiskpulver W3 klarar mycket svåra diskförhållanden med hög smutsbelastning.

Förvaring

Förvaras svalt i tätsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder.

Förvaras mellan +0° - +25°

Hållbarhet: 12 månader i obruten förpackning

Säkerhet

Vänligen se tillhörande säkerhetsdatablad för upplysning om hantering och spill/avfall.

Bruksanvisning och dosering

Endast till professionellt bruk och anpassat för Leany Doseringssystem, som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

FARA
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Andas inte in dimma, ångor eller sprer. Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd.
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
INNEHÅLL: Organisk komplexbildare och kaliumhydroxid.
pH-värde koncentration: ca 12
UN 3266 - FRÄTANDE BASISK OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.

Sortering av tom förpackning: Sorteras som hårdplast.
Sortering av innehållet: Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Leanys uppdrag är att med kunskap och teknologi förenkla och kostnadseffektivisera verksamheter inom textiltvätt, disk och ytrengöring. Med ett brett nätverk av marknadsledande leverantörer och återförsäljare knyter vi samman samarbeten och avtal som enkelt hanterar hårdvara och service inom dessa områden.

Med en kontakt och ett telefonnummer fyller vi tomrummet som kan uppstå vid inköp av tvätt- och diskmaskiner samt utrustning för ytrengöring. Vi garanterar en säker och trygg drift med löpande kemförbrukning, service och underhåll. Våra kunder har starkt fokus på enkelhet, ekonomi, miljö- och driftsäkerhet samt snabba åtgärder vid eventuella driftstopp.

LEANY
REDEFINING EXPECTATIONS

Marknadskontakt: LEANY AB
Videum Science Park, 351 96 Växjö
Tel: 0470-57 55 50
www.leany.se

Leany's egna Pro-Wash serie är speciellt framtaget och anpassat för de egna doseringsanläggningarna och är högeffektiva tvättmedel för bästa resultat. Med enkel märkning är det lätt att hålla ordning på vilket kem som skall användas.

SELECT
PRO-WASH

PRODUKTBLAD

W5 MASKINDISK SOLID ECO EXTRA



Artikelnr

4 kg, plastkasett 55914

Produktdata

Solid maskindiskpasta

Färg Vit

Fysisk form Pasta

Lukt Inga data

pH Brukslösning 14 (10 löst i vatten)

Innehåll

Ingredienser enligt EG 648/2004: 5-15% polykarboxylater.

Titreringsfaktor: 0,35



FARA

Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID

HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Förvaras inlåst. Absorbera spill för att förhindra materialskador.

UN3262 CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (sodium hydroxide)

Sortering av tom förpackning: Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet: Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Användningsområde

Ett högalkaliskt fast diskmedel framtaget för användning i de flesta vattenförhållanden.

Den snabbverkande formulan löser enkelt borttagning av smuts.

Egenskaper

Lågsaummande tillsatser reducerar ytspänningen för att lättare penetrera smuts som medför enklare sköljning.

För områden med vattenhårdhet över 6 grader, användning av torkmedel för hårt vatten

rekommenderas.

Fri från fosfater, klor, EDTA, NTA.

Förvaring

Förvaras endast i original behållare. Förvara behållaren tätt tillsluten och förvara på en sval, väl ventilerad plats. Skydda mot fukt.

Hållbarhet: Minst 12 månader i obruten förpackning

Användning

Ta av locket från behållaren och vänd behållaren så att den öppna ytan pekar nedåt i dispensern. Undvik att få produkten på händer eller i

ögonen. Slå på maskinen så att vatten kommer till dispensern och löser upp produkten för diskmaskinen. För konsekvent utmatning av produkten ansluts kallt eller varmt vatten vid max 60°C för att lösa upp produkten. Maximalt resultat uppnås när disktemperaturen hålls vid 62-68°C.

Säkerhet

Vänligen se tillhörande säkerhetsdatablad för upplysning om hantering och spill/avfall.

Bruksanvisning och dosering

Denna produkt är mycket alkalisk. Använd inte på aluminium, silverplåt eller tenn.

Används endast med LEANY Doseringssystem som minimerar risken för kemikaliekontakt.

DOSERING: Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad.

Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Leany's uppdrag är att med kunskap och teknologi förenkla och kostnadseffektivisera verksamheter inom textiltvätt, disk och ytrengöring. Med ett brett nätverk av marknadsledande leverantörer och återförsäljare knyter vi samman samarbeten och avtal som enkelt hanterar hårdvara och service inom dessa områden.

Med en kontakt och ett telefonnummer fyller vi tomrummet som kan uppstå vid inköp av tvätt- och diskmaskiner samt utrustning för ytrengöring. Vi garanterar en säker och trygg drift med löpande kemförbrukning, service och underhåll. Våra kunder har starkt fokus på enkelhet, ekonomi, miljö- och driftsäkerhet samt snabba åtgärder vid eventuella driftstopp.

LEANY
REDEFINING EXPECTATIONS

Marknadskontakt: LEANY AB
Videum Science Park, 351 96 Växjö
Tel: 0470-57 55 50
www.leany.se

Leany's egna Pro-Wash serie är speciellt framtaget och anpassat för de egna doseringsanläggningarna och är högeffektiva tvättmedel för bästa resultat. Med enkel märkning är det lätt att hålla ordning på vilket kem som skall användas.

SELECT
PRO-WASH

PRODUKTBLAD

W6 MASKINDISK SOLID ECO POWER



Artikelnr

4 kg, plastkasett 55915

Produktdata

Solid maskindiskpasta

Färg Vit

Fysisk form Pasta

Lukt Inga data

pH Brukslösning 14 (10 löst i vatten)

Innehåll

Ingredienser enligt EG 648/2004: 5-15% fosfonater <5% polykarboxylater.

Titreringsfaktor: 0,33



FARA

Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID FÖRTÅRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID

HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Förvaras inlåst. Absorbera spill för att förhindra materialskador.

UN3262 CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (sodium hydroxide)

Sortering av tom förpackning: Sorteras som hårdplast.

Sortering av innehållet: Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Användningsområde

Ett högalkaliskt miljöanpassat fast diskmedel framtaget vid hårt vattenförhållande. Den snabbverkande formulan löser enkelt borttagning av smuts.

Egenskaper

Lågsaummande tillsatser reducerar ytspänningen för att lättare penetrera smuts som medför enklare sköljning.

För områden med vattenhårdhet över 14 grader, användning av torkmedel för hårt vatten rekommenderas.

Fri från fosfater, klor, EDTA, NTA.

Förvaring

Förvaras endast i original behållare. Förvara behållaren tätt tillsluten och förvara på en sval, väl ventilerad plats. Skydda mot fukt.

Hållbarhet: Minst 12 månader i obruten förpackning

Användning

Ta av locket från behållaren och vänd behållaren så att den öppna ytan pekar nedåt i dispensern. Undvik att få produkten på händer eller i

ögonen. Slå på maskinen så att vatten kommer till dispensern och löser upp produkten för diskmaskinen. För konsekvent utmatning av produkten ansluts kallt eller varmt vatten vid max 60°C för att lösa upp produkten. Maximalt resultat uppnås när disktemperaturen hålls vid 62-68°C.

Säkerhet

Vänligen se tillhörande säkerhetsdatablad för upplysning om hantering och spill/avfall.

Bruksanvisning och dosering

Denna produkt är mycket alkalisk. Använd inte på aluminium, silverplåt eller tenn.

Används endast med LEANY Doseringssystem som minimerar risken för kemikaliekontakt.

DOSERING: Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad.

Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Leany's uppdrag är att med kunskap och teknologi förenkla och kostnadseffektivisera verksamheter inom textiltvätt, disk och ytrengöring. Med ett brett nätverk av marknadsledande leverantörer och återförsäljare knyter vi samman samarbeten och avtal som enkelt hanterar hårdvara och service inom dessa områden.

Med en kontakt och ett telefonnummer fyller vi tomrummet som kan uppstå vid inköp av tvätt- och diskmaskiner samt utrustning för ytrengöring. Vi garanterar en säker och trygg drift med löpande kemförbrukning, service och underhåll. Våra kunder har starkt fokus på enkelhet, ekonomi, miljö- och driftsäkerhet samt snabba åtgärder vid eventuella driftstopp.

LEANY
REDEFINING EXPECTATIONS

Marknadskontakt: LEANY AB
Videum Science Park, 351 96 Växjö
Tel: 0470-57 55 50
www.leany.se

Leany's egna Pro-Wash serie är speciellt framtaget och anpassat för de egna doseringsanläggningarna och är högeffektiva tvättmedel för bästa resultat. Med enkel märkning är det lätt att hålla ordning på vilket kem som skall användas.

SELECT
PRO-WASH

PRODUKTBLAD

W7 MASKINDISK SOLID ECO ALU



Artikelnr

4 kg, plastkasett 55916

Produktdata

Solid maskindiskpasta

Färg Vit

Fysisk form Pasta

Lukt Inga data

pH Brukslösning 14 (10 löst i vatten)

Innehåll

Ingredienser enligt EG 648/2004: <5% fosfonater
<5% polykarboxylater. Titreringsfaktor: 0,55



FARA
Kan vara korrosivt för metaller.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.
Framkalla INTE kräkning. VID

HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Försätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Förvaras inlåst. Absorbera spill för att förhindra materialskador.

UN3262 CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
(disodium metasilicate; Sodium hydroxide; caustic soda)

Sortering av tom förpackning: Sorteras som hårdplast.
Sortering av innehållet: Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Användningsområde

Ett alkaliskt aluminiumsäkrat fast diskmedel framtaget för användning i de flesta vattenförhållanden. Den snabbverkande formulan löser enkelt borttagning av smuts. För aluminium och lättmetaller.

Egenskaper

Lågsaummande tillsatser reducerar ytspänningen för att lättare penetrera smuts som medför enklare sköljning.

För områden med vattenhårdhet över 6 grader, användning av torkmedel för hårt vatten rekommenderas.

Fri från fosfater, klor, EDTA, NTA.

Förvaring

Förvaras endast i original behållare. Förvara behållaren tätt tillsluten och förvara på en sval, väl ventilerad plats. Skydda mot fukt.

Hållbarhet: Minst 12 månader i obruten förpackning

Användning

Ta av locket från behållaren och vänd behållaren så att den öppna ytan pekar nedåt i dispensern. Undvik att få produkten på händer eller i

ögonen. Slå på maskinen så att vatten kommer till dispensern och löser upp produkten för diskmaskinen. För konsekvent utmatning av produkten ansluts kallt eller varmt vatten vid max 60°C för att lösa upp produkten. Maximalt resultat uppnås när disktemperaturen hålls vid 62-68°C.

Säkerhet

Vänligen se tillhörande säkerhetsdatablad för upplysning om hantering och spill/avfall.

Bruksanvisning och dosering

Denna produkt är mycket alkalisk.

Används endast med LEANY Doseringssystem som minimerar risken för kemikaliekontakt.

DOSERING: Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad.

Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Leany's uppdrag är att med kunskap och teknologi förenkla och kostnadseffektivisera verksamheter inom textiltvätt, disk och ytrengöring. Med ett brett nätverk av marknadsledande leverantörer och återförsäljare knyter vi samman samarbeten och avtal som enkelt hanterar hårdvara och service inom dessa områden.

Med en kontakt och ett telefonnummer fyller vi tomrummet som kan uppstå vid inköp av tvätt- och diskmaskiner samt utrustning för ytrengöring. Vi garanterar en säker och trygg drift med löpande kemförbrukning, service och underhåll. Våra kunder har starkt fokus på enkelhet, ekonomi, miljö- och driftsäkerhet samt snabba åtgärder vid eventuella driftstopp.

LEANY
REDEFINING EXPECTATIONS

Marknadskontakt: LEANY AB
Videum Science Park, 351 96 Växjö
Tel: 0470-57 55 50
www.leany.se

Leanys egna Pro-Wash serie är speciellt framtagen och anpassat för de egna doseringsanläggningarna och är högeffektiva tvättmedel för bästa resultat. Med enkel märkning är det lätt att hålla ordning på vilket kem som skall användas.

SELECT
PRO-WASH

PRODUKTBLAD

W8 ALUMINIUMDISK

- ANPASSAT TILL AUTOMATISK DOSERING
- KLORFRITT
- EJ AVSETT FÖR DISK AV LÄTTMETALL OCH ALUMINIUM



Artikelnr

10 liter, dunk 55917

Produktdata

Flytande maskindiskmedel	
Färg	Genomskinlig
Fysisk form	Vätska
Lukt	Inga data
pH Koncentrat	12

FARA

Kan vara korrosivt för metaller.
Skadligt vid förtäring eller inandning
Orsakar allvarliga frätskador på hud
och ögon.
Inandas inte damm/rök/gaser/
dimma/ångor/sprej. Använd
skyddshandskar/skyddskläder/
ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT (även
håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden
med vatten [eller duscha]. VID INANDNING: Flytta personen
till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta
genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT
MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
UN 1719 FRÄTANDE ALKALISK VÄTSKA, N.O.S.
(kaliumhydroxid, natriumhydroxid)

Sortering av tom förpackning: Sorteras som hårdplast.
Sortering av innehållet: Sorteras som farligt avfall, kemikalier

Användningsområde

Leany Select ProWash W8 är lämplig för alla diskmaskiner med en eller flera vattentankar, särskilt för restauranger, hotell, vårdhem och sjukhus, avlägsnar effektivt fett, stärkelse, kaffe, te och rester av proteiner. Speciellt lämplig för användning i vatten med hög hårdhetsgrad.

Egenskaper

Leany Select ProWash W8 är ett alkalisk miljövänlig flytande diskmedel för kommersiella diskmaskiner. Den har en enastående ekologisk profil, eftersom den är fri från klor, NTA och fosfater.

Förvaring

Förvara i originalbehållaren på en sval, väl ventilerad plats. Skydda mot värme, solljus och frost.

Hållbarhet: 12 månader i obruten förpackning

Säkerhet

Helt tömda behållare kan tas till återvinning.

Avfallshantering av produktrester se EG-säkerhetsdatablad.

Ytterligare information om säkerhet och miljö se EG-säkerhetsdatablad.

Förvaras mellan + -0° - +25°

Bruksanvisning och dosering

Endast till professionellt bruk och anpassat för Leany Doseringssystem, som minimerar risken för kemikaliekontakt.

Doseras beroende på vattenkvalitet och smutsighetsgrad. Dosering ställs in av representant från LEANY och bör kontrolleras regelbundet.

Leanys uppdrag är att med kunskap och teknologi förenkla och kostnadseffektivisera verksamheter inom textiltvätt, disk och ytrengöring. Med ett brett nätverk av marknadsledande leverantörer och återförsäljare knyter vi samman samarbeten och avtal som enkelt hanterar hårdvara och service inom dessa områden.

Med en kontakt och ett telefonnummer fyller vi tomrummet som kan uppstå vid inköp av tvätt- och diskmaskiner samt utrustning för ytrengöring. Vi garanterar en säker och trygg drift med löpande kemförbrukning, service och underhåll. Våra kunder har starkt fokus på enkelhet, ekonomi, miljö- och driftsäkerhet samt snabba åtgärder vid eventuella driftstopp.

LEANY
REDEFINING EXPECTATIONS

Marknadskontakt: LEANY AB
Videum Science Park, 351 96 Växjö
Tel: 0470-57 55 50
www.leany.se