



1898 / Paula
Hjerte Fine

HJERTEGARN 
Since 1926

Beskrivning nr: 1898

Paula /Tröja i 2-färgad patent

Design Marianne Nyland Andersen

MATERIAL: Hjerter Fine (100 % Fine Highland Wool).

STORLEK: S (M) L (XL) XXL.

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca 100 (106) 112 (118) 124 cm.

HEL LÄNGD: Ca 62 (64) 66 (68) 70 cm.

GARNÅTGÅNG:

Fg A: 5 (5) 5 (6) 6 n fg 500 el. fg 403

Fg B: 5 (5) 5 (6) 6 n fg 2060 el. fg 434

Fg C: 1 n till alla stl. Fg 1265 el. fg 2163.

STICKOR: Rundsticka 3,5 mm (40 och 60 cm) för att sticka fram och tillbaka på.

MASKTÄTHET: 19 m och 56 v i nät och helpatent = 10 x 10 cm. Masktätheten är ett genomsnitt av de båda mönstren. **OBS!** Det stickas 2 varv för varje lodrät maska som räknas på höjden.

INFORMATION

Randig resår, tvåfärgad nät och patentstickning stickas på rundsticka för att man ska kunna flytta arbetet från sida till sida på stickan (se mönsterbeskrivning) för att kunna sticka med den rätta färgen.

RANDIG RESÅR

Varv 1 - fg A: (avigsidan av arb) 1 a * 1 r, 1 a *. Upprepa * - *. VÄND ARB.

Varv 2 - fg B: Sticka som maskorna visar. Flytta arb till andra sidan.

Varv 3 - fg A: Sticka som maskorna visar. VÄND ARB. Upprepa varv 2 och 3 och sluta med 1 varv från avigsidan med A. Klipp av fg B.

HELPATENT I TVÅ FÄRGER

Efter resåren börjas med 1 v i färg A från avigsidan enl följande:

1 km (kant-m), 1 r * omslag, lyft 1 m avigt, 1 r *. Upprepa * - * och sluta med 1 km. VÄND ARB

Varv 1 - fg A/rätsidan: 1 km, omslag, lyft 1 m avigt * sticka omslag och den lyfta maskan rätt till, omslag, lyft 1 m avigt *. Upprepa * - * och sluta med 1 km. Flytta arb till andra sidan.

Varv 2 - fg B/rätsidan: 1 km, sticka omslaget och den lyfta maskan avigt tills * Omslag, lyft 1 m avigt, sticka omslaget och den lyfta m avigt tills *. Upprepa * - * och sluta med 1 km. VÄND ARB

Varv 3 - fg A/avigsidan: 1 km, omslag, lyft 1 m avigt * Sticka omslaget och den lyfta maskan avigt tills, omslag, lyft 1 m avigt *. Upprepa * - * och sluta med 1 km. Flytta arb till andra sidan.

Varv 4 - fg B/avigsidan: 1 km, sticka omslaget och den lyfta maskan rätt tills. * omslag, lyft 1 m avigt, sticka omslaget och den lyfta m rätt tills *. Upprepa * - * och sluta med 1 km. VÄND ARB. Upprepa dessa 4 varv.

NÄTPATENT I TVÅ FÄRGER

Varv 1 - fg A/rätsidan: 1 km, omslag, lyft 1 m avigt. * Sticka omslaget och den lyfta m rätt tills, omslag, lyft 1 m avigt*. Upprepa * - * och sluta med 1 km. Flytta arb till andra sidan.

Varv 2 - fg B/rätsidan: 1 km, sticka omslaget och den lösa maskan avigt tills. * omslag, lyft 1 m avigt, sticka

omslaget och den lyfta maskan avigt tills *. Upprepa * - * och sluta med 1 km. VÄND ARB

Varv 3 - fg A/avigsidan: 1 km, lyft 1 m avigt. * Sticka omslaget och den lyfta maskan tills rätt, omslag, lyft 1 m avigt *. Upprepa * - * och sluta med 1 km. Flytta arb till andra sidan.

Varv 4 - fg B/avigsidan: 1 km, sticka omslaget och den lyfta maskan tills avigt* Omslag, lyft 1 m avigt, sticka omslaget och den lyfta maskan tills avigt *. Upprepa * - * och sluta med 1 km. VÄND ARB.

Upprepa dessa 4 varv.

BAKSTYCKE

Lägg med fg A och på rundsticka 3,5 60 cm upp 97 (103) 109 (115) 121 m. Sticka 5 cm randig resår.

Sticka nu 8 (10) 10 (10) 12 cm patent, och därefter * 8 cm nätpatent, 13 (13) 14 (15) 15 cm patent *. Sticka * - * 2 ggr totalt och sluta med 8 cm nätpatent och med ett varv från avigsidan.

Maska av för axlar och samtidigt stickas för halsen enl följande:

Maska av de första 25 (28) 30 (33) 36 m (som stickas i nätpatent). Sätt till fg C och fortsätt i resår över de mittersta 45 (45) 47 (47) 47 m - så det stämmer med patentmönstret (rät över rät, avig över avig). Låt maskorna med fg C för halsen vila på en nål. Maska av de resterande maskorna i nätpatent som första axeln.

FRAMSTYCKE

Stickas som bakstycket.

ÄRMAR

Lägg med fg C och rundsticka 3,5 mm upp 45 (45) 47 (47) 47 m. Sticka 2 v resår 1 a , 1 r (första varvet är avigsidan av arb). Fortsätt i randig resår till arb mäter 4 cm. Därefter stickas patent resten av ärmen. Öka 1 m i varje sida på vart 22-e (20-e) 18-e(16-e) 14-e varv 10 (12) 13 (15) 17 ggr och innanför km. När alla uttagningar är klara finns det 65 (69) 73 (77) 81 m, och ärmen mäter 49 (49) 50 (50) 51 cm – eller önskad längd, avmaskas alla maskor i patent.

MONTERING OCH HALSKANT

Sy axelsömmarna. Sy i ärmarna med ett djup på ca 18 (19) 20 (21) 22 cm ned från axelsömmen. Sy ärm och sidsömmarna.

Halskant: Sticka med fg C och rundsticka 3,5 mm 40 cm över bakstyckets maskor, lägg upp en ny m och fortsätt över framstyckets maskor och sluta med att lägga upp en ny m. Sticka 10 varv resår. Maska av i resår. Vik in kanten mot avigsidan och sy till med lösa stygn.

KINNA TEXTIL

Tel. 0320-184 51. Fax 0320-184 52