

Beskrivning nr: 2307

Cirkeline/ Polo

MATERIAL: Blend (50% bomull, 50% acryl).

STORLEK: S (M) L (XL).

MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 118 (124) 130 (136) cm.

HEL LÄNGD: Ca. 54 (57) 60 (63) cm.

GARNÅTGÅNG:

Fg A: 3 (4) 4 (4) n fg 0731 el. 0312,

Fg B: 2 (2) 3 (3) n fg 6500 el. 0244,

Fg C: 2 (2) 3 (3) n fg 3255 el. 6310,

Fg D: 2 (3) 3 (3) n fg 0324 el. 4408,

Fg E: 1 (2) 2 (2) n fg 4500 el. 4609.

STICKOR: Jumperstickor 3,5 mm, rundstickor 3,5 mm (40 cm) till kragen.

MASKTÄTHET: 18 m och 48 v i halvpatent på stickor 3,5 mm = 10 x 10 cm.

Stämmer inte masktätheten bör det bytas till grövre eller tunnare stickor.

VRIDEN RESÅR

Varv 1: (avigsidan av) 1 km * 1 r, 1 vriden avig *.
Upprepa * - * och sluta med 1 r, 1 km.

Varv 2: 1 km * 1 a, 1 vriden rät *. Upprepa * - * och sluta med 1 a, 1 km.

Upprepa dessa två varv och sluta med ett varv från rätsidan.

HALVPATENT

Varv 1: (avigsidan av arbetet) rätta maskor.

Varv 2: 1 km * 1 a, 1 rät med nedtag i föregående varvs maska *. Upprepa * - * och sluta med 1 a, 1 km.

Upprepa dessa två varv.

BAKSTYCKE

Lägg upp med fg A och på jumperstickor 3,5 mm 105 (111) 117 (123) m. Sticka 8 cm vriden resår, se ovan, första varvet är avigsidan. Sluta med ett varv från rätsidan. Fortsätt i halvpatent och sticka 39 (43) 43 (47) v med fg A. Byt till fg B och sticka 40 (44) 44 (48) v = 1 rand. Sticka därefter 1 rand med vardera fg C, D och E. **OBS:** Sista randen med fg E stickas 52 (60) 56 (64) v.

När det är 24 varv kvar på sista randen på fg E avmaskas det för axel enl. följande och samtidigt avmaskas för halsen enl. följande:

Axel: Maska av 3 m i varje 12 (11) 11 (11) ggr, samt 0 (5) 8 (10) m 1 ggr.

Halsen: Maska av de mittersta 11 (13) 13 (15) m och maska av mot halsen med 4,3,2, m. Därefter maskas det av 1 m på vart 4-e varv 2 ggr. Fortsätt rakt upp till alla axelavmaskningarna är gjorda.

FRAMSTYCKE

Stickas som bakstycket till det är 32 v kvar på fg E. Sätt de mittersta 11 (13) 13 (15) m på en nål, maska av för halsen som på bakstycket.

ÄRMAR

Lägg upp med fg A och på jumperstickor 3,5 mm, 37 (39) 39 (41) m. Sticka 8 cm vriden resår och fortsätt i halvpatent. Sticka 39 (43) 43 (43) v med fg A. Sticka därefter 52 (52) 56 (56) v med vardera fg B, C och D. Fg E utsluts på ärmarna.

Samtidigt ökas 1 m i varje sida på vart 10-e (10-e) växelvis vart 8-e och 10-e v, (växelvis vart 8-e och 10-e v) 18 (19) 21 (22) ggr = 73 (77) 81 (85) m. När alla uttagningar och ränder är stickade maskas det av i mönster från avigsidan.

MONTERING OCH HALSKANT

Sy axelsömmarna. Sy i ärmarna med ett ärmdjup ca 20 (21) 22 (23) cm ned från axelsömmen. Sy ärm- och sidsömmarna.

Krage: Plocka på rundsticka 3,5 mm och med fg A upprunt halsen och från rätsidan. Börja med 11 m i varje böj på bakstycket och 1 m för varje maska mitt bak. Plocka 1 m i varje axelsöm och sätt markörer där, i böjen på varje sida på framstycket plockas ca 14 m och sist maskorna på nålen = 82 (86) 86 (90) m.

När kragen nu stickas i halvpatent stickas 1 varv tillbaka på rundstickan, så det stickas från avigsidan av arbetet = kragen ska vikas utåt:

Varv 1: stickas som varv 2 i mönstret och varv 2 i mönstret stickas avigt. Upprepa dessa två varv.

Det ökas 1 m på varje sida om markörerna på vart 8-e v 6 ggr = totalt = 106 (110) 110 (114) m. När hela kragen mäter ca 30 cm maskas alla maskorna av på varv 2 i mönstret.



Tel. 0320-184 51 info@kinnatextil.se