




SIRDAR
WEST YORKSHIRE
Est. 1880

Designnr: s8276

Häfte nr: 10965

Nivå: LÄTT

Plagg: MÖSSA OCH HALSDUK i SIRDAR EMBERS DK

KINNA TEXTIL

Tel: 0320-18451, E-post: info@kinnatextil.se

	Mössa
Omkrets	52 cm
Djup (exklusive uppvik)	24 cm
Garn* Antal nystan	1
	Halsduk
Bredd x Längd	26 cm x 200 cm
Garn* Antal nystan	2
Garn	F 266, Embers, DK, 100 g, färg 407 Lightening
Du behöver också	1 par stickor 4½ mm för halsduk och 1 rundsticka 4½ mm 40 cm (eller längre om magic loop föredras) eller en uppsättning strumpstickor för mössa. Maskmarkör.

*Genomsnittligt antal nystan som krävs när du använder det angivna Sirdar-garnet och stickfastheten som anges nedan.

STICKFASTHET & STICKOR: 10 cm, 22 maskor och 26 varv 1x1 resår på stickor 7mm

MASKOR & FÖRKORTNINGAR

rm - rät maska

mm - millimeter

am - avig maska

psso - dra den lyfta maskan över

rem - kvarvarande

rep - upprepa

varv - varv

rs - rätsida

s1 - lyft 1 m

m - maska (maskor)

tills - tillsammans

as - avigsida

MÖSSA

Använd 4½ mm rundsticka, lägg upp 114 m.

Sätt en markör för varvets början.

1:a varvet. * 1 rm, 1 am, rep från * till slutet.

1:a varvet bildar 1x1 resår.

Fortsätt i 1x1 resår (hela tiden) tills mössan mäter 24 cm.

Forma toppen

1:a varvet. Resår 14, lyft 1 m, 2 rm tills, psso, (resår 25, lyft 1 m, 2 rm tills, psso) 3 gånger, resår 13. 106 m.

2:a varvet. Resår.

3:e varvet. Resår 13, 3 am tills, (resår 23, 3 am tills) 3 gånger, resår 12. 98 m.

4:e varvet. Resår.

5:e varvet. Resår 12, lyft 1 m, 2 rm tills, psso, (resår 21, lyft 1 m, 2 rm tills, psso) 3 gånger, resår 11. 90 m.

6:e varvet. Resår.

7:e varvet. Resår 11, 3 am tills, (resår 19, 3 am tills) 3 gånger, resår 10. 82 m.

8:e varvet. Resår.

9:e varvet. Resår 10, lyft 1 m, 2 rm tills, psso, (resår 17, lyft 1 m, 2 rm tills, psso) 3 gånger, resår 9. 74 m.

10:e varvet. Resår.

11:e varvet. Resår 9, 3 am tills, (resår 15, 3 am tills) 3 gånger, resår 8. 66 m.

12:e varvet. Resår.

13:e varvet. Resår 8, lyft 1 m, 2 rm tills, psso, (resår 13, lyft 1 m, 2 rm tills, psso) 3 gånger, resår 7. 58 m.

14:e varvet. Resår 7, 3 am tills, (resår 11, 3 am tills) 3 gånger, resår 6. 50 m.

15:e varvet. Resår 6, lyft 1 m, 2 rm tills, psso, (resår 9, lyft 1 m, 2 rm tills, psso) 3 gånger, resår 5. 42 m.

16:e varvet. Resår 5, 3 am tills, (resår 7, 3 am tills) 3 gånger, resår 4. 34 m.

17:e varvet. Resår 4, lyft 1 m, 2 rm tills, psso, (resår 5, lyft 1 m, 2 rm tills, psso) 3 gånger, resår 3. 26 m.

18:e varvet. Resår 3, 3 am tills, (resår 3, 3 am tills) 3 gånger, resår 2. 18 m.

19:e varvet. Resår 2, lyft 1 m, 2 rm tills, psso, (resår 1, lyft 1 m, 2 rm tills, psso) 3 gånger, resår 1. 10 m.

Klipp av garnet. Trä garnet genom kvarvarande 10 m, dra åt och fäst.

MONTERING

Vik upp 7 cm mot rätsidan av mössan för uppvik. Täck med en fuktig duk och låt torka.

Se banderollen för tvätt- och skötselråd.

HALSDUK

Använd 4½ mm stickor, lägg upp 57 m.

1:a varvet. * 1 rm, 1 am, rep från * till sista m, 1 rm.

2:a varvet. 1 am, * 1 rm, 1 am, rep från * till slutet.

1:a och 2:a varvet bildar 1x1 resår.

Fortsätt i 1x1 resår (hela tiden) tills halsduken mäter 200 cm, sluta med ett varv från avigsidan.

Maska av i resår.

MONTERING

Spänn upp halsduken till angivet mått. Täck med fuktiga dukar och låt torka. Se banderollen för tvätt- och skötselråd.